

Câu 8387 của bạn phantu - đã có (7) trả lời & góp ý.

máy rà sò d718
tình trạng may rà d718

cho hỏi số vòng dây của máy rà chạy sò D718 là bao nhiêu
, loại 10 đến 12 sò ,,xin cảm ơn

— ☺ ☹ —

huythuan (huythuan)- 25 / 8 / 2013

400-30-10

tran tan dung (tandung.bmt)- 27 / 8 / 2013

400 21 8-10

tran tan dung (tandung.bmt)- 27 / 8 / 2013

d40-45 400v ,d60 21x21v ,d12li4,1li6 8-10v fe3a

tran tan dung (tandung.bmt)- 27 / 8 / 2013

d40-45 400v ,d60 21x2v ,d1li4-1li6 8-10v fe3a

phantu (dt_phantu)- 29 / 8 / 2013

camr on cac ban

mã văn hùng (vanhung@gmail.com)- 3 / 9 / 2013

may rà có phải là máy chích cá không vậy cac bác

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mã văn hùng (vanhung@gmail.com) - 3 / 9 / 2013

máy rà có phải là máy chích cá không vậy các bác

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [amli - hiện tượng máy hát tí xíu nóng sò d718 -b688](#)
- [Amly minh đang sửa amly Piasing dùng sò b688 và d718 - Hien tại máy mở phần nhạc mở tốt nhưng khi gắn mịch vào alo vài lan la ro le ngắt rồi tra lai minh do o tu locnguan dc 50v nguon 15 v vẫn tốt minh da lam het nhưng j da biet mong cac bac giúp do](#)
- [Amply califor pro 955- 4 sò 2 con d718, 2 con b688 - Bật nguồn cháy 2 con trở 150 ở trước d718 đầu tiên và trước b688 thứ 3](#)
- [Canifornia - Công suất dùng d718 và b668. Một vé tiếng ra rất nhỏ, cắm loa vào là 2 con d718 nóng rất nhanh. E đã kiểm tra tăng thúc các q k có vấn đề j. A](#)
- [đâu kỹ thuật số call tech dvb usb,, bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,, giờ ko load dc kênh nữa,, có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2 con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [Nokia 6300 - Tụ nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.](#)

10. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
11. [Thông số transistor D718 lưng đồng tháo máy và Nguyên lý làm việc của D718](#)
12. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 và R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)