



Máy sanyo asw80vt - Mở nguồn lên ấn start nhưng máy ko hoạt động  
ko quay thuận quay nghịch gì cả chỉ có cấp nước vào máy ko giặt ko  
vắt dk luôn | 1

Loại thiết bị (Model): Máy sanyo asw80vt

Hiện tượng: Mở nguồn lên ấn start nhưng máy ko hoạt động ko quay thuận quay nghịch gì cả  
chỉ có cấp nước vào máy ko giặt ko vắt dk luôn

E mới vào nghề mong ae giúp đỡ e với ak .e xin cảm ơn mọi người trước

— ☹ ☹ —

**nguyen duc vuong** (vuong89hp )- 19 / 1 / 2017

mình mới vào nghề nhưng cũng xin góp ý với bạn như sau

1 Bạn kiểm tra xem motor có bị cháy chập không

2 Kiểm tra xem con tụ khởi động của động cơ còn sống không

3 kiểm tra 2 con triac cấp điện quay trái quay phải xem có bị chết không.Nhưng theo mình  
thì 2 con đó thường chết theo kiểu dò hoặc chập và ít khi chết cả 2 con nên mình nghiêng về  
1 hoặc 2 hơn.

Bạn thử kiểm tra như mình nói xem.

**dangnhattin** (dangnhattin )- 19 / 1 / 2017

100% lỗi phao áp lực(phao nước)..hướng sửa chữa,,,tháo phao ra vệ sinh,,,ko dc thì mua cái  
khác thay vô,,

**Luc đình Mạnh** (Maimanh )- 19 / 1 / 2017

Cảm ơn bạn mình đã tháo bo mạch về kiểm tra bo hoạt động bt.tiếc là mình chủ quan khi ở  
nhà khách mình ko kiểm tra tụ và moto vì thấy khách bảo máy mới dk hơn 2năm mà mình thì  
thấy loại sanyo này ít khi bị tu và moto cảm ơn bạn đã góp ý nhé

**Luc đình Mạnh** (Maimanh )- 19 / 1 / 2017

Dangnhattin cảm ơn bạn đã góp ý cho mình .mình tháo luôn cả phao về test thử thì bo nó  
hoạt động bt và có cấp nguồn ra motto cái này bị moto hoặc tụ mình đag phân vân vì nhà  
khách khá xa nên mình chưa đến k tra lại dk

**dangnhattin** (dangnhattin )- 20 / 1 / 2017

có thể chuột cắn đứt dây moto ,,,,nếu thử tái giả ok hết thì bo chuẩn rùi,,qua nhà khách  
làm tiếp thui,,,,tui nhận máy giặt toàn chở về sửa,,,ko hii các bạn hay để máy lại cứ lấy bo  
về ko là sao nhỉ?,,,,,,đưa máy về kiểm tra tổng quát ok hết thì giao lấy tiền,,,làm tại nhà  
khách khó kiếm tiền lắm,,,,,,còn khách mà căng quá lấy giá cao 1 tí,,

Máy sanyo asw80vt - Mở nguồn lên ấn start nhưng máy ko hoạt động  
ko quay thuận quay nghịch gì cả chỉ có cấp nước vào máy ko giặt ko  
vắt dk luôn | 2

Luc đình Mạnh (Maimanh )- 23 / 1 / 2017

A dangnhattin quả là kinh nghiệm thật .ca này đúng là bị phao e thay phao máy chạy vào  
vèo .cảm ơn a nhiều ak vì nhà khách xa qua e ko chở cả máy về dk may e nghe lời a có mang  
theo phao .cái phao kia nó bị tắc cứng .e mới vào nghề mong a chỉ giáo nhiều ak ??

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin )- 24 / 1 / 2017

muốn cảm ơn thì vô đây kể tình yêu với mình nhé,,,hahaha,,,tết tới rùi  
đó,,<https://www.facebook.com/nhattin.dang>

### Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [3. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [4. máy giặt midea cửa ngang - chế độ giặt bình thường nhưng khi xả hết nước là báo lỗi chọn chế độ vắt thì lại vắt được nhưng giặt thì k tự vắt đc các bác à em đã bảo dưỡng rồi mọi thứ vẫn bình thường thế là bệnh gì hả các bác mong các bác giúp em với](#)
- [5. may giat panasonic khong nho mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có](#)

Máy sanyo asw80vt - Mở nguồn lên ấn start nhưng máy ko hoạt động

ko quay thuận quay nghịch gì cả chỉ có cấp nước vào máy ko giặt ko con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 . mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được

6. Máy giặt SAMSUNG rạch mắt model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính ]
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. Máy giặt sanyo mô đen ASW-U700zt - Cấp nguồn cho máy sau khi ấn phím start mặc dù chưa cấp nước máy chuyển sang chế độ giặt sau khoảng 3 phút. bình thường mình đang kiểm tra mạch đang bị cả lỗi không cấp nước, máy không thấy báo lỗi cảm biến lực.
9. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả nhôm nhựa còn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
10. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
11. máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kĩ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...
12. may giat toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .