

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 9962 của bạn Ngô thi thao - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): May tinh ban samsung đa dug 2 nam

Hiện tượng: May mot thoj gjan lên man hnh soc lung tung sau một thoj gian ko dung thj may bay gjo man hnh xanh le ko co chữ ak

Mog moj nguoj gjuh dơ em kaj

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. ampli audiomax sai gon san xuat.loa BMB 250cc của sai von sx - nghe nhạc thj ko sao.khj hat karaokedc mot luc thj co mui khet của nhua thong.hat cang lau mui bay kbp phong va am li rat nong phai dung quat dien.va loa boi ù.](#)
- [2. Asus - Máy minh no thjnh thoang bj cup nguon roj tu dog khoj dog laj may. Dk vaj hom roj .gjo khoj dog no k len man hnh nhug ma kay van chay .o cung cung k hoat dog lun.](#)
- [3. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [4. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình.](#)

May tinh ban samsung đa dug 2 nam - May mot thoj gjan lên man

hnh soc lung tung sau một thoj gjan ko dung thj may bay gjo man
lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tắt hẳn.

5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
6. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám. hj. 1 là tgvj tq, nên đỏ lè nỏ đường hôj, đo đường kR = 10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
9. Nokia 500 - Tinh hnh la the nay:e vo tinh nối nhâm nguon đjện khoang 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe đang cắm vô djen thoaj. thế là may bj hư luôn. cắm taj nghe vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj nghe k có tiếng. tinh thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại khoang 20 lan. máy thj vẫn hoạt động bình thường.
10. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
11. tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lần sáng nháy tung tung,,,,, thay núm cao áp hết nháy, màn vẫn hiện đường hồi ko nhấn lệnh dc,,,, kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi