



Câu 14250 của bạn hoangphuc2109 - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Maygiat - Máy giặt toshiba,model aw820
Hiện tượng: hư board nguồn

ACE giúp mình pan này với: +cấp 220 bật nguồn led kô sáng,còi kô kêu.+cấp 110v bat nguồn led sáng,còi kêu,role nhảy tách cái rồi tắt luôn.mình đã kt đo nguồn 12 và 5v đủ,da kt IC nhớ R 2,2m 750k và 270k kô hư,đã thay thạch anh 8m mong cac ban giúp đỡ

— [●] [●] —

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 17 / 2 / 2016

so do cua no day
<http://daysuaboardmaygiat.edu.vn/day-sua-board-may-giat/day-hoc-sua-board-may-giat-mat-nguon-toshiba.html>

kientienkhoqua_tb (kientienkhoqua_tb)- 17 / 2 / 2016

kt role+lệnh nuôi

dangnhattin (dangnhattin)- 17 / 2 / 2016

kiếm người dạy học thì nói đại ra đi....lên đây hỏi cách sửa bo máy giặt trong tờ giấy trên trang web đó à....lập thánh...thánh hãy để diễn đàn bình yên....cái mạch vẽ trên trang ấy còn thúi 1 điểm lệnh nữa...cố gắng mò đi....kakakkaakka

hoangphuc2109 (hoangphuc2109)- 18 / 2 / 2016

học,học nữa,học mãi.Bác Hồ nói vậy mà.điểm lệnh ma bạn dangnhattin nói co phải là lệnh nuôi từ vsl cấp qua 1 con đèn đến role như bạn kientienkhoqua_tb gợi ý kô vậy.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA
SUNG
BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 18 / 2 / 2016

đại loại gần giống thế.....nhưng phải có điều kiện thì khiến mới đúng...áp ở đây đang bị nâng vì so sánh hiểu sai lệnh.....ok...cứ cố gắng sửa bo A cho tới khi ng ta ra bo B thì chắc sẽ thành công....

Các bài viết tương tự:

1. [16989. Maygiat - Máy giặt toshiba AW-F920LV](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipees điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
5. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
6. [máy giặt toshiba A800 - em nhận dc con máy giặt toshiba A800, khởi động lên là nhấp nháy đèn 38l và hàng đèn chọn chế độ giặt, một lúc rồi tự tắt bác nào biết bị ở đâu chỉ em với ạ.... e cảm ơn nhiều! ThíchHiển thị thêm cảm xúcBình luận](#)
7. [Máy giat toshiba ã800vt bị mất nguồn - Máy giặt toshiba aw800vt bị mất nguồn,ấn phím start một lúc máy mới chạy,chạy dc một tẹo lại sập nguồn,anh em làm qua bệnh này xin chỉ giúp](#)
8. [máy giặt toshiba AW-A800SV - máy giặt .vắt .xả bình thường nhưng khi vắt gần hết chu](#)

trình thì máy lại điều khiển cho motor quay ngược lại chiều đag vắt bình thường....chỉnh vắt không hoặc để máy tự giặt rồi vắt cũng vậy...đã kiểm tra kỹ mọi thứ ..nhả ic rom ra cũng vậy lun...

9. Máy giặt toshiba,model aw820 - hư board nguồn
10. Maygiat - Máy giặt Toshiba AW-A800VS - Ấn mở nguồn không lên gì.Đã kiểm tra nguồn 5v đến ic đủ ,đã thay thạch anh nhưng không được
11. thành thật mông e a thông cảm. - 14158. Maygiat - sanyo bực, toshiba bực, avqa bực , LG bực , * sửa xong lặg,,sửa xong ko chịu chia sẻ,, * ghi nhớ trong giấy những người như vậy để sau rùi ko giúp những ng đó khi gặp máy khác,,,kakaakkka thà phụ người thiên hạ chứ ko để người thiên hạ phụ ta...bibi cái thiết bị máy giặt từ đây về sau ko màng tới nữa (thần men hiệp sĩ) kakkakak
12. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn