



maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800
khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to
Câu 16298 của bạn Bùi Đức Trung - đã có (7) trả lời & góp ý lại 3 lần r mới đóng để cấp nước
,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương
Loại thiết bị (Model): maygiat-tosiba A800
Hiện tượng: ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả
quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng
để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã
thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaaij
như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon

A dangnhattin giúp e với

—   —

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 6 / 2017

nguyên lí như thế này.....khi mở nguồn,van kéo xả quay nửa vòng lúc này tiếp điểm trong
van xả hở ra ,,tạo lệnh đưa xung về là 0...phao nước dò nc nhanh xem trong thùng còn nước
ko,,,rùi van xả chạy nửa vòng và đóng tiếp điểm,xung 1,,MÁY cấp nc và giặt,,,thật ra nói là
quay 1 vòng nhưng moto quay chỉ nửa vòng thôi,,còn nửa vòng kia là do lực loxo cao su chặn
nước kéo,,,,hiểu như tn: điện cấp trong 2 giây moto quay nửa vòng rùi ngắt điện,loxo kéo
nửa vòng còn lại,,,,,để ý nhé,,,nếu loxo kéo quá mạnh thì moto van kéo sẽ chạy nhanh kêu
bật,,,lúc này nếu loxo bình thường thì nhả ra đúng ngay tiếp điểm,,còn loxo bung mạnh quá
moto quay nhanh trượt qua tiếp điểm luôn,vì thế van kéo cứ xoay tròn mà ko giữ dc tiếp
điểm để chạy máy,,,,,bạn lưu ý nè,,,khi mua van kéo xả bạn dùng tay xoay thử xem moto kéo
có nặng không,,nếu kéo nặng tay thì tốt,,nó ghì lại với loxo...nếu kéo nhẹ tay quá thì nó thua
lực loxo.....máy của bạn hiện tại đang bị van kéo

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 6 / 2017

phần bo ko hư nhé bạn...đừng mắc sai lầm,,đền máy uổn tiền

Bùi Đức Trung (trung98) - 8 / 6 / 2017

em cảm ơn anh nhé a nói đúng thật em thay con khác mới chạy ok lun nhưng vẫn đang theo
dõi xem bị lại k

dangnhattin (dangnhattin) - 8 / 6 / 2017

vặn nhẹ bầu xả nước cho loxo nhẹ lại,,căng quá mau hư van kéo..

Bùi Đức Trung (trung98) - 9 / 6 / 2017

vag anh

maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800
khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to
vuvantrong (trongvodoi) - 16 / 6 / 2017
cho vắt nó cũng giặt 3 lần r báo lỗi nhảy đèn mực nước và chương
Dangnhattin. Chuẩn luôn. Nhiều người ko biết như vậy đâu. Giặt thích mãi cũng chẳng
hiểu. Tui ko thay xả mà mở rộng phần khuyết vậy là ok.
nửa nhưng dk vài ngày lại bị lлай như vậy ,em đã thay moto xả mới
vẫn bị, không li hợp vẫn ngon | 2

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 18 / 6 / 2017

mở vừa vừa thui,,cẩn thận chảy nước đó,,,,,kakakkak

Các bài viết tương tự:

1. Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất âm ly này lúc đầu chết 2sò về trấj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóng bỏng tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lạj. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.
2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vắt và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động

maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800

khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to

lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục ấn vật không thì vật xong lại lên 12 phút và xả

5. máy giặt sanyo (aqual) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên, mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có, mình đã thay thanh chì anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay la thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tu học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cặn ở bo và cho chạy vân vậy . bạn cho tôi hỏi áp ở đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
9. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy dc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
10. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
11. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
12. may giat toosiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R ở phao nhưng không được .