

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15843 của bạn ta huu nham - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): MD\_610

Hiện tượng: bếp tu keu tach tach khi cam dien va ko nong

co bac nao da gap pan benh tren xin chi giup

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [bếp từ hãng KÓREA KING model FC20-B/M23 - khi bật bếp lên có tiếng kêu bíp ngắn khoảng 30 giây lại kêu 1 lần bếp không nóng](#)
- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay đuc bình thuong nhưng khi dê nguoi lai ko nau đuc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau đuc sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
- [chao cac bac.tinh hình la em co 1 bếp tu korea king. - hien tuong la khi dun keu lach tach noi khong nong.em da kiem tra tu 5m.cac dien tro van bình thuong.nhac noi len mot chut thi bếp lai bình thuong nước nong.](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)

được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn )

5. Laptop NEC versa 3300 - Máy chạy sau khi vào Win được 1 lát thì phát ra tiếng kêu tách tách ở loa ngoài, mở nhạc vẫn nghe BT, lưng máy nóng bất thường
6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
7. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
9. monitor display jvc - may e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguon kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuat hien tia chop ngang doc lien tuc,bac nao bit nguyen nhan thi sell cho e voi
10. Tivi sony 29inh cam dien ro le dong tach chayic nguồn mcz3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic manh ta 8177 - May cam dien ro le dong tach bong nguồn báo đo một nhay roi mất luôn kiểm tra b+o co Tý v nao ca kiểm tra tu loc nguồn chính 350v co
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận