

Câu 13104 của bạn ducquan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): media china MI-SV20DJ

Hiện tượng: cam dien mat tu bep khong nong

da thay tu 5mf o3mf kiem tra tro to kg chet cam bien nhiet do74k ,in dc tro giup

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn) - 9 / 10 / 2015

Sửa bếp bạn phải làm bài bản, không có thì chỉ sửa được theo kiểu ăn may thôi.

1. Kiểm tra điện áp B+ xem có đủ không?
2. Kiểm tra tín hiệu hồi tiếp AC, DC, HV
3. Kiểm tra xem có tín hiệu điều khiển tại cực C không, nếu không thì phải lần ngược lại LM339 -> lần ngược lại VXL
4. Không được thì mang qua 25A Hạ Đình bên mình xem cho. Ngoài ra bên mình còn có đủ loại linh kiện điện tử chuẩn cho bếp từ. Giá tốt cho thợ

Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Media - + em có con bếp từ Media bị cháy vip12 em thay xong cắm bếp vào nguồn 5V cứ bị nhấp nháy liên tục em không tìm rõ được bệnh.](#)
2. [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm](#)

- ung) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được
3. Bếp từ hãng Media - Bếp bật nguồn lên bình thường; thông số cảm biến xoong tốt ;mạch phát xung kiểm tra xoong tốt.Khi bắt đầu cho xoong lên thì bếp ngắt ngay;không thấy có tiếng kêu bíp kiểm tra xoong nữa.
 4. bếp từ media - e có con media đun nước chỉ nóng chứ k sôi được e đã kiểm tra hết tụ,mosfet,cảm biến mâm,cảm biến mosfet đều k sao
 5. Bếp tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
 6. Bếp tu Media Mi-SV21DN - Có nguồn, đèn bình thường, phím bấm bthuong, quạt chạy, nhưng cứ tit tit đều lúc không nổi và có nổi—> bếp không nóng; đã thay cảm biến mâm nhưng vẫn zway, ktra 2 trở 240k nối tiếp đều ok
 7. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
 8. khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu lam lanh bin thuong nhuong sau 1 thoi gian dan nong khong nong dan lanh khong lanh neu kim dong ho ap suat chi ve vach chan khong nạp gas cho tu thi dan nong co nong dan lanh khong lanh
 9. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này
 10. tủ lạnh hitachi 154l nội địa - xì dàn nóng,, cặp dàn nóng rồi mà bây giờ sao lâu đông đá quá, dàn nóng nóng dữ dội, block thì nóng không chạm tay vào được luôn, phin lọc cũng nóng luôn.
 11. tu lanh panasonic - lock chạy bình thuong , kiểm tra đường đẩy không nóng , dàn nóng khong nong , dàn lạnh khong co bám tuyết , kiểm tra không thấy lạnh , chạy lau gió thoi ngan đá thấy nóng
 12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính