



mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được.chân 31 của ic rt8841 không có áp | 1

Loại thiết bị (Model): mên focon g31mv

Hiện tượng: mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được.chân 31 của ic rt8841 không có áp

mong các bạn trên diễn đàn giúp đỡ,có bạn nào biết lệnh en chân 32 của rt8841 được xuất phát từ linh kiện nào đến.mặc dù mình là thợ điện tử lâu năm nhưng lĩnh vực sửa mên máy tính thì chỉ mới tự học một thời gian ngắn nên rất mong các ban trên diễn đàn góp ý giúp đỡ. chân thành cảm ơn các bạn

— [●] [●] —

**nguyễn đang khôi** (nguyen dang khoi )- 20 / 10 / 2014

cacd teks báo gì vậy bạn ?

**nguyễn đang khôi** (nguyen dang khoi )- 20 / 10 / 2014

nguồn ram ? , chip bắc, nam ?

**bui van tan** (tnd )- 20 / 10 / 2014

cac tes báo no đèn reset sáng rồi tắt.nguồn ram, chip nam,bắc đủ cả,thình thoảng còn bo lên được một lúc.khi tắt muốn khởi động lại phải rút điện cắm lại rồi kích nguồn mới chạy quạt nhưng vẫn báo no

**nguyễn đang khôi** (nguyen dang khoi )- 20 / 10 / 2014

Như bạn nói thì manborad đang mất nguồn 12 v hoặc 5v cho ic dao động . 8841 bạn đo dùm tui chân số 25= 12v từ bo nguồn qua con R cầu chì . Và chân 26 = 5v . Pan này thường bị đứt cầu chì12v . Áp dụng cho cả 945 và g31 nhé

**bui van tan** (tnd )- 21 / 10 / 2014

cảm ơn bạn,nhưng chân 19=5v, chân 26=12v đã có đủ,còn như bạn nói chân 25 là chân nguồn 12v có đúng thế không bạn vì thỉnh thoảng gắn cpu và ram vào mên vẫn boot được một lúc. khi đó mình đo chân 25 chỉ có 0v thôi bạn ạ .cũng có một số tài liệu mình tham khảo ở trang khác (lqv)thấy nói chân 25 không phải là chân nguồn cấp 12v. mình còn muốn biết thêm chân 32 và 31 được đưa từ linh kiện nào đến,nếu bạn biết xin chỉ giùm.chân thành cảm ơn bạn.

**nguyễn đang khôi** (nguyen dang khoi )- 21 / 10 / 2014



mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841, sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên vẫn không boot được. chân 31 của ic rt8841 không có áp 1,2v. Như bạn nói thì board nguồn mình e rằng có vấn đề. Nếu bạn ở Hà Nội cho mình sử lý chỉ khi nhìn mạch mới có câu trả lời chính xác !

**bui van tan** (tnd )- 21 / 10 / 2014

cảm ơn bạn minh ở nghệ an

**bui van tan** (tnd )- 21 / 10 / 2014

chào tất cả các bạn, mình muốn tải tài liệu về nghiên cứu phục vụ cho việc sửa chữa. nhưng tài khoản chưa có số dư, đã nạp bằng thẻ mobifon nhưng lỗi không nạp được. nhờ các bạn chỉ giúp cho có cách nào nạp được tài khoản từ thẻ điện thoại mobi, viettel hay vina không. xin cảm ơn

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**khai anh** (khai anh )- 25 / 3 / 2015

thay thu 3 con tro be gan io di ban

## Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic rt8841, sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên công suất chết câu chì, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhay 52 vol, các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bo nguồn, ổn áp và công suất đi liên),... tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),... kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,... ko hiểu là sao lại chênh lệch thế...

4. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giếng, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên. ban đầu máy không lên nguồn. em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp. role không đóng. em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role. chet ic vi tinh. của máy là CXP86461. EM thay bằng Cxp8644y. bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiêu như ta vặn quá cao áp. màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt. em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc, đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. xin được giúp đỡ từ mọi người, bếp từ media bị sét đánh hư vì chính công suất, do



mên focon g31mv - mên focon g31mv mất lệnh en chân 32 của ic  
rt8841,sau khi gỡ bỏ q18 và q20 thì lệnh en 1,2v đã có nhưng mên  
[mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi vì điều khiển phan ra các lệnh còn](#)  
[sống,,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các](#)  
[lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc\(8050,8055\) bị](#)  
[yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy](#)  
[xong chỉ ầm ầm,,](#)  
vẫn không boot được:chân 31 của ic rt8841 không có áp | 4