

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16797 của bạn nguyen ba phong - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mg electrolux ewf 10751

Hiện tượng: Mất dao động

Ae cho mình hỏi mạch đời này chạy thạch anh bao nhiêu m.

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [cần tìm đơn vị sửa máy giặt electrolux tại nhà - sửa máy giặt electrolux](#)
2. [Electrolux EWf 10842 - Lúc ấn được star lúc không](#)
3. [Electrolux ewf 10932 - Máy ấn start tự kết thúc ct giặt. Ctc không đóng Tự chuyển chế độ xả và còn 1 phút sau đó kết thúc động cơ không quay tí nào cả](#)
4. [Máy giặt Electrolux EWF 10831 - Bật máy lên thì có chuông và máy báo đã giặt xong.](#)
5. [Máy giặt electrolux ewf 10751 - Không có hiển thị](#)
6. [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
7. [máy giặt electrolux long ngang inverter model ewf 10932 - núm van chuyển chế độ bị chập chon như kiểu tiếp xúc kém](#)
8. [Máy giặt EW-10751 electrolux - Khi chọn chế độ giặt xong nhấn start ,máy cấp nước](#)

- xong chạy được vài vòng dừng luôn đèn báo kết thúc sáng
9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
 10. tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhả đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403
 11. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt cuộn dao động tròn tròn hình trụ e thay cuộn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ
 12. VTB US2188 (đèn ngấn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....