



midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao . | 1

Câu 11484 của bạn trần văn huỳnh đã có (5) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): midea model MI-SV19DC

Hiện tượng: hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm sao .

em cảm ơn nhiều

— [●] [●] —

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 13 / 12 / 2014

kt ổn áp 5v.thay thử

LE CUONG (lecuong13193)- 13 / 12 / 2014

bệnh chạy ngắt này bạn thay thử tụ 5mi ,cũng có thể do lỏng mạch

trần văn huỳnh (tvhuynh2009)- 16 / 12 / 2014

E cảm ơn 2 bác đã cho ý kiến nhưng ý kiến 2 bác e đã làm nhưng vẫn k đc . . K biết các bác có ý nào khác nữa k . .

trần đức lâm (lam1973)- 18 / 12 / 2014

bạn kiểm tra điện trở tu và di ot của mạch hồi tiếp và điện trở bám vào lm431

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tít lại ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối chỉ bảo e phải làm thay 2 em bóng 8050 vs 8550 là ok bạn nhé ..hình

sao . | 2

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
3. [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
4. [Bếp từ midea MI-SV20EZ - Mình có cái bếp từ midea nổ cầu chì, hư sò. cứ thay vào sò lại hư Mình đã thay sò khác thay tụ 5uf tháo bỏ cuộn từ ra thay vào bằng bóng đèn 200w thì thấy chạy dc. Nhưng cứ lắp cuộn từ vào là lại hư sò và nổ cầu chì. Ai biết nguyên nhân xin chỉ giúp mình đang cần sửa gấp](#)
5. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
6. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)

midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây

9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào hệ nguồn máy tự chạy + nguồn quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Tivi sam sung 29in may6 chạy ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vậy lap đi lap lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quận dao động tròn tròn hình trụ e thay quận của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quận dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ