



Mình có chiếc máy in laser Samsung 1640 - cartridge theo máy hết  
mực lần đầu | 1

Câu 2397 của bạn Trần Lê Rôn - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Mình có chiếc máy in laser Samsung 1640

Hiện tượng: cartridge theo máy hết mực lần đầu

Mình nạp mực vào in mờ quá, dù cho đã làm vệ sinh sạch trước khi đổ mực và mua mực đổ là mực dùng cho máy ss.

Các bạn ơi mình hết cách rồi mong các bạn có kỹ thuật xử lý chỉ mình với hết sức cản ơn !

— ● ● ● —

**Hoàng Đieber** (hoangdiep.itc )- 5 / 12 / 2010

bạn thay mực có đúng chủng loại chưa? khác mực thì in sẽ bị mờ  
bạn kiểm tra lại thanh guuong , lau sạch đi, cạo cạo lớp bị bám vào nó, thử xem

**phan tố nữ** (phantonu )- 7 / 2 / 2011

bạn thay drum di

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO Elec  
Panasonic TOSHIBA MITSUBISHI



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyenvanphuc** (vanphuc88 )- 18 / 3 / 2011

bạn chính triết áp hộp guong xem



## Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\( nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [asus x54h - luc len nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko len nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như vậy mình đem di bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy của minh mua o dai loan,ở vn có ít.](#)
3. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
4. [đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.](#)
5. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ăn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok dược khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là 1V . mình đang tập tè tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
6. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
7. [May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thì máy ỳ ỳ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lân thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
8. [Máy in cp1025 - Lỗi “Printer Mispick” - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn](#)



Mình có chiếc máy in laser Samsung 1640 - cartridge theo máy hết  
mực lần đầu | 3

nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo  
được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong  
khay.

9. may in laser hp1212nf dùng hộp mực 85a co găng một chíp ở trên hộp mực - máy hết  
mực, mình đổ mực nhưng in quá mờ
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị  
lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu  
chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị  
hở gi hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn  
hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tu gì hết, mình  
đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy  
máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong  
sẽ có bạn oline cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. SAMSUNG GT S5620 - \* Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn  
lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra  
kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhung  
một lúc lại không được.
12. samsung ML- 1660 - bị hết mực mình đã đổ . nhưng không in được . nó báo " end of  
life , replace with new toner cartridge - 1043 ( MLT - D1043S )