

Câu 4462 của bạn le van tao - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): monito AOC731Fw

Hiện tượng: không có đèn bảo nguồn không lên màn sáng

kiểm tra phát hiện diode nan duong 12v bị chập đã thay con khác, khi cam điện mà chưa cam nguồn sáng bo xu li tin hiệu video thì điện áp 12v và 5v đủ, nhưng khi cam nguồn vào bo tin hiệu thì điện áp 5v giảm xuống còn 4.5v điện áp 12v vẫn đủ và không có đèn bảo nguồn máy vẫn không chạy, anh em nào có kinh nghiệm sửa qua phần này rồi chỉ giáo giúp mình với cảm ơn mọi người

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen quang the (quangthe86) - 8 / 6 / 2012

kiểm tra tại hoặc dương hỏi tiếp nguồn chúc bạn thành công

Các bài viết tương tự:

1. [LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng không ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũng chập với nhau. tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
2. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban](#)

dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục

3. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
4. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
5. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.
8. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
9. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi toi nai đen cao áp van chạy bình thường màn hình sáng có vet chạy dọc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhap nhay theo do sang của màn hình
10. Ti vi so ny32 ex650 nhay đen đo không lên đo nguồn lec van co rồi mất tháo ra đo bóng lec g không thấy sáng g lan đầu gập loa bong nay nen không biết nhờ a e dien dan tu van ho - không lên ảnh sáng
11. Ti vi so ny32 ex650 nhay đen đo không lên đo nguồn lec vững co rồi mất tháo ra đo bóng lec bưng không thấy sáng lan đầu gập loa bong nay nen không biết nhờ a e dien dan tu van ho - không lên ảnh sáng
12. Ti vi so ny32 ex650 nhay đen đo không lên đo nguồn lec vững co rồi mất tháo ra đo bóng lec g không thấy sáng lan đầu gập loa bong nay nen không biết nhờ a e dien dan tu van ho - không lên ảnh sáng