



monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu Câu 2327 của bạn levantan - đã có (1) trả lời & góp ý. màn lại sáng trắng. | 1

Loại thiết bị (Model): monito LCD samsung 17" master710v

Hiện tượng: khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.

các ae biết tư vấn giúp e e cảm ơn trước nhé

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
Tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

le ngoc long (lengoclongts@yahoo.com.vn)- 25 / 10 / 2010

cac ban co ai biet cach nap tien vao tai khoan de tai so do ve khong xin mach giup voi.toi da nap tien bang dtdd vao so 8709 theo huong dan ma tai khoan cua toi van 0d la sao ho cac ban?????????????

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. May cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã](#)



monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng

trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không thấy tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt) màn lại sáng trắng.

2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đói xứng +17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tảng khuyeh đại thúc, đệm, trả tụ tốt,(bo nguồn ,ồn áp và công suất đi liên),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 vế lại đóng(vẽ đã bị nổ cầu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trả cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
3. lcd acer v173 - khi e cảm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhung màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vần đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối
4. LCD SS 740N - Cam nguồn màn sang trang, roi tat. Rut cap tin hieu ra roi cam cam nguồn , den hinh sang len, sau do moi cam cap tin hieu thi man chay binh thuong.
5. LG FLATRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thi vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thi thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cảm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thuui
6. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gấp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ kô nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhung đèn lân giặt thứ 2 thi lại tu động kéo xả và cấp nuocs nhung khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bám lai thi lại haotj động bình thường
8. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thi không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao văt tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối văt tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thi ok nhưng in xong thi nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thi in được lệnh đầu tiên in xong thi nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thi báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thi nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhung in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thi giấy vẫn còn trong khay.
10. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thi bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thi đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...



monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng

trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu

11. monito crt17 F720 cua ADi - cam dien vao thi van bao binh thuong; check video cable màn lại sáng trắng.
nhung khi cam day tin hieu vao CPU thi ko len. va chi bao do phan giao va tan so cua
monitor dang dung do cai dat trong windows vd; 800×600 va 70Hz.

12. tivi BTV. măt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s
thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và
R(220k) mà màn hình vẫn tối...