

Câu 4620 của bạn xuantruong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): monito sam sung LS17HAAKB/XAA

Hiện tượng: khi bật máy chỉ thấy màn sáng lên rồi tắt luôn (rất nhanh)

em kiểm tra trên mạch thì thấy nguồn 5v đủ , nguồn 13v thì thấy là 15v . em thử rút cáp cắm lên màn hình thì thấy bóng cao áp vẫn sáng . em chưa biết nguyên do đâu mong các bác chỉ rúp em với . em mới làm màn LCD nên chưa có kinh nghiệm ,mong các bác chỉ rúp em xin cảm ơn.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen du (dubinh) - 20 / 11 / 2012

trường hợp của bạn tôi cũng đang bị, do dương nguồn 13v, tăng lên cao có 17v là mạch bảo vệ cao áp ngắt, do đó tôi màn hình tôi thôi.

bạn kiểm tra như sau:

1. chưa bật màn hình dương 13v cấp đúng.
2. sau khi bật màn hình lập tức màn hình sáng, dương nay thành 17v màn hình tắt.
- 3 tắt nguồn mô lại lại sáng lên có hình một tí lại tắt.

cách chữa như sau:

- 1.1. thay thu opto quang hơi tiếp.
 - 1.2. kiểm tra linh kiện vùng hơi tiếp, do tải chạy bỏ hơi tiếp sai.
 - 1.3. thay zenner ghim áp về ic lại, thường hay chập zenner này.
- xin đóng góp chút kinh nghiệm có gì sai sót mong lượng tình bỏ qua.
- 1.2. kiểm tra các

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luôn chỉ có đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
3. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
4. [man RCT sam sung 17KSBBR - mo máy chạy khoảng vài tiếng sau do bị mat anh chỉ con man sang xanh.tat đi bat lại ngay thì không được ,nhưng de hom sau bat lên thì lại chạy nhưng cũng chỉ được koang vài tiếng lại bị nhu vay.máy chạy ic dao động SVT9118.](#)
5. [máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường, nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn ạ](#)
6. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
8. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
9. [SAM SUNG \[LS17HAAKB/XSS \] - Có nguồn nhưng ko lên đèn nguồn màn ko chạy](#)
10. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chỉ đường giúp em cái](#)
11. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy](#)



monito sam sung LS17HAAKB/XAA - khi bật máy chỉ thấy màn sáng
lên rồi tắt luôn (rất nhanh) | 3

được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường
nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp, e có thay tụ
nhưng không được, mong các anh chỉ bảo

12. Tivi sam sung 29 in máy chạy ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tong zan -
May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại len cu nhu vay lap di lap lap lại
nhu vay