

Câu 12744 của bạn Nguyen Le Thu - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Monitor Compaq W185q

Hiện tượng: Hư nguồn ,

Độ nguồn bang bo 5 dây như bị sụt áp khi có tải giả là bóng đèn 12 v. Thay so quang , thay điện trở hồi tiếp bỏ con 100 om trên bo cung không thay đổi, mắc nối tiếp thêm con 200 Om , cung không thay đổi . Bác nào có kinh nghiệm độ bo này xin chỉ giáo . Cảm ơn !

— [●] [●] —

Trần Minh Thảo (abibi88vn)- 5 / 7 / 2015

ix các lỗi trên mình đã làm như sau

1-thêm điện trở thoát mass tại pin 2 dm0565(0->1 ohm)

2-thêm điện trở trên đường hồi tiếp của biến áp vào pin 3 dm0565(0->100 ohm)

3-lắp thêm điện trở (tải giả)trên đường 5v vì đường này dò sai về opto.khi máy chạy ổn định có thể bỏ ra để tránh làm lợi cho EVN

4-thay đổi trị số của R dò sai vào chân 1 opto(+,- 10o/o)

tất cả các nguyên nhân trên chủ yếu là do BA xung ko chịu “ăn nằm với dm0565” mà thôi????!!!

note:zener 6.2v và 16v theo mình trong quá trình làm ko cần gắn vào.nó chỉ bảo vệ ic trong trường hợp sốc điện hoặc phích điện tiếp xúc kém với nguồn điện.sau khi nguồn ổn định thi nên lắp vào.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyen Le Thu (songthu) - 5 / 7 / 2015

Cám ơn Bác Thảo .để em thử xem rồi báo cáo với Bác

Các bài viết tương tự:

- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [compaq 510 tự kích nguồn 2,3 lần không lên hình - thấy nóng u7016. cắm nguồn ăn dòng 0.66 rồi kích lại ăn dòng 0.17 rồi mắng im ở 0.17 đèn nguồn không sáng](#)
- [compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng , một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sang](#)
- [Hp compaq v3000 - Len nguon ma man hinh toi thui](#)
- [LAPTOP COMPAQ V3000 - K](#)
- [Máy HP Compaq CQ40 - Máy không vào điện, bật công tắc không lên nguồn.](#)
- [Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
- [monitor - monitor](#)
- [Monitor HP_W17E - các bác có bo xử lý của con Monitor LCD HP_W17E không? bán cho em. em cần 2 chiếc](#)
- [monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
- [Sửa màn COMPAQ w185q trắng màn](#)
- [Xin bios HP COMPAQ PRESARIO NX 6320 - CHẠY NGẮT LIÊN TỤC](#)