



monitor display jvc - máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguồn kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuất hiện tia chop ngang doc liên tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi | 1

Loại thiết bị (Model): monitor display jvc

Hiện tượng: máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguồn kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuất hiện tia chop ngang doc liên tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi

e chưa bit nguyên nhân

—●—●—

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

do minh thong (dominhthong280786)- 28 / 4 / 2011

ban nen kiem tra ky khoi quet manh...

Các bài viết tương tự:

1. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 vế cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
2. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình](#)

monitor display jvc - máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguồn kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.đc khoảng 20s sau thi trên màn hình xuất hiện tia chớp ngang Chóp tat ma bat máy lại thì đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat xay cho hoi la máy bị hu gi vay

3. ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lập lại như vậy
4. bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đèn bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nôi thay hơi nóng.con lúc keu tach tach thì ko bao loi j ca.e thao ra thay co đau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi o trên.da thay cam biến o so ban đầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy
5. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
7. LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đồ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ
8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
9. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tach tach... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tach tach nữa!
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc (sò màn):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay



monitor display jvc - máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach

tach,den nguồn kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va

sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn
chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ảnh
sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm