



monitor display jvc - may e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach  
 tach,den nguon kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va  
 Câu 2891 của bạn ton long tan - đã có (1) trả lời & góp ý  
 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuất hiện tia chop ngang  
 doc lien tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi | 1

Loại thiết bị (Model): monitor display jvc

Hiện tượng: may e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguon kong sang,dien ra  
 thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuất hiện tia chop ngang  
 doc lien tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi

e chua bit nguyên nhân

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

do minh thong (dominhthong280786 )- 28 / 4 / 2011

ban nen kiem tra ky khoi quet manh...

### Các bài viết tương tự:

1. [amly jarguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vé công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thánh nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 va c2837 vé cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 đc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
2. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình](#)

monitor display jvc - máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguồn kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va nhu loa phát ra thi phai noi may tat huon chi co den on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay

3. [ariang 36m - mở nguồn máy hoạt động bình thường khoảng 20s mất hình, tiếng led hiển thị vẫn sáng bình thường. khoảng 20s nữa lại chạy bình thường 20s ngắt tiếp cứ lập lại như vậy](#)
4. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nước lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chạy đuc bình thuong nhưng khi dề nguoi lai ko nau đuc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau đuc sau do khách mang ve lai bi nhu vay](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
6. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
7. [LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đồ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ](#)
8. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
9. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động đưọc lúc không, lúc có tiếng kêu tach tach... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tach tach nữa!](#)
10. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , đưọc khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai đưọc chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa đưọc , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhip nhip ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
11. [TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc \(sò màn\):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k đưọc mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.](#)
12. [tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay](#)



monitor display jvc - máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach  
tach,den nguồn kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va  
sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại số ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn  
chạy vài giây nóng số ngang vài giây ko bị hư số ngang nhưng mà màn hình lên ảnh  
sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm  
đọc liên tục,đặc nào đã nguyên nhân thì sell cho e voi | 3