



monitor LCD HP 18.5 - khi khoi dong power man hinh chi sang
khoang 2g (nhung man hinh van toi hon so voi binh thuong)roi tat
Câu 2820 của bạn hoangduyquyet - đã có (7) trả lời & góp ý
khi dong lai cung chi thu dc ket qua nhu vay | 1

Loại thiết bị (Model): monitor LCD HP 18.5

Hiện tượng: khi khoi dong power man hinh chi sang khoang 2g (nhung man hinh van toi hon so voi binh thuong)roi tat khi dong lai cung chi thu dc ket qua nhu vay

khikiem tra do mach , van du dien ap 12v+ 5v van co 2v dao dong nhung chi dc 2g .vay mong cac bac cho em biet la man hinh LCD nay bi sao va cach sua chua nhu the nao ah!

— [●] [●] —

dosyluc (dosyluc)- 4 / 4 / 2011

màn của bạn bị lỗi vì mạch rồi.
bạn thử nạp lại rôm xem sao nhé.

hoangduyquyet (hoaiduy)- 7 / 4 / 2011

du sao cung cam on ban nha ! nhưng ko phai dau do la do con ic c/s cao ap do tui biet
nhung dang ko co do thay day !

linhdientu88 (linhdientu88)- 11 / 4 / 2011

ic chua chac da chet dau
nhu vay thi la chet cao ap rui
tot nhat la mua thanh cao ap moi ve lai la ok.

linhdientu88 (linhdientu88)- 11 / 4 / 2011

chet cuon cao ap .

hoangduyquyet (hoaiduy)- 23 / 4 / 2011

cam on ban ! nhưng day la vi cao ap lien voi nguon neu su dung 1 thanh cao ap thi ko con
khoang trong nao de ma cay vao.con quan cao ap khong chet vi tui lam ky thuat cho tiem
net nen man hinh giống nhau, vì thế việc test linh kiện để biết chính xác là việc đơn giản

xuantruong (truonghuyenbg)- 29 / 4 / 2011

bạn ở đâu?cứ ra chợ trời HN thì con gì cũng có

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

monitor LCD HP 18.5 - khi khởi động power màn hình chỉ sáng khoảng 2s (nhưng màn hình vẫn tối hơn so với bình thường) rồi tắt.

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuantruong (truonghuyenbg) - 29 / 4 / 2011

bạn ở đâu? cứ ra chợ trời HN thì con gì cũng có

Các bài viết tương tự:

1. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy, tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
4. [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,đến khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic](#)
5. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)

monitor LCD HP 18.5 - khi khởi động power màn hình chỉ sáng

khoảng 2g (nhưng màn hình vẫn tối hơn so với bình thường) rồi tắt

6. máy tính cay - máy chạy bình thường, bạn em (người yêu) kiểm đầu cái o cung và báo em test thử, e liền tháo o cung của máy ra đóng o cung này vào và bật máy thì máy ko chạy (o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường (lúc chưa thay o cung) nhưng mà ko có lệnh mô cho máy hoạt động
7. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi nhả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước, cho vắt nó cũng giặt 3 lần r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị l lại như vậy, em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon
8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
9. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
10. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn. bấm nút nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên. mình đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
11. tivi sam sung, model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường, được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp, e có thay tụ nhưng không được, mong các anh chỉ bảo
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi