

Câu 11943 của bạn Nguyễn Văn Cường - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Monitor LCD, Sam sung, S20A350B
Hiện tượng: gắn cable nhận tín hiệu nhưng không lên hình?

Giải thích và tư vấn giúp e nhé?

— [●] [●] —

Nguyen Van Sinh (shboygame) - 8 / 3 / 2015

nếu bạn có nhu cầu mua bo. thì mình có bo này giá 300ngìn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia) - 16 / 3 / 2015

lỗi firmwaer nạp lại là ok

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
2. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn. Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường. Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt, trôi hình.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

3. [iiyama - Thao day cable ra la man len binh thuong. Khi cam cable vao case de su dung duoc 1 luc thi sap nguon. Nge thay tieng xi xi nho ben trong.](#)
4. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
5. [monito crt17 F720 của ADi - cam dien vao thi van bao binh thuong: check video cable. nhưng khi cam day tin hieu vao CPU thi ko len. va chi bao dophan giai va tan so cua monitor dang dung do cai dat trong windows vd: 800x600 va 70Hz.](#)
6. [monitor 943 . sam sung s20a350b - ke soc man](#)
7. [Sam Sung 753s - Không cắm vào CPU thì màn hình lên bình thường \(có hiển thị màn hình báo không có tín hiệu\). Gắn vào CPU thì đèn power chớp liên tục \(độ phân giải đã chỉnh xuống 800 x 600\)](#)
8. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoc may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
9. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhìu chỉ đường giúp em cái](#)
10. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong. nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong](#)
11. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
12. [tivi sam sung, chay ic tong dan,ic manh 78045, - tivi bị meo hình o phan dau.thay con so dong vao la hinh anh dep,nhung gio no bị benh nhan nut mo nguon khoang 10 lan no moi len,khi len hình no bị re tieng va bị rung man hinh](#)