

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 14614 của bạn HOANG KHANG - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): monitor LG L1753S

Hiện tượng: đang xem bình thường chuyển sang màu trắng

mong các anh giúp đỡ

— ● —

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
- [2. crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tạch tạch nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tạch2 nho nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
- [3. dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tin hieu, ta chuyển qua](#)

kenh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tín hiệu, dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tín hiệu

4. May hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập 4 con IGBT 40N60 và bị đứt cầu chì. em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động. khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng. em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động. con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.
5. Panasonic 21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2-3h thì hình bị lệch phải hiện 1 cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc không nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
6. samsung s19a350n - màn hình xem nhoe xem no hơi khó . có lúc xem như bình thường
7. Sony 46w704a - Màn sáng trắng. Có lúc xem được bình thường nhưng được vài giây thì màn lại sáng
8. TCL .DT-2109ARB - máy chạy bình thường .đang xem nhưng cứ bị nhảy từ Av1 sang av2 sang tv kiểu như bị chập phim. nhưng e đã thay phim bám mắt máy rồi mà không được
9. ti vi LCD samsung 32" - bắt máy lên máy chạy bình thường. nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rõ ,nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường
10. ti vi LG 21" slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phút thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá
11. tivi crt LG flanton 21 inch - khi bật tivi lên xem được 10 phút thì hình ảnh nhảy ,rồi màn hình nhảy rồi chuyển sang màu xanh ,không có tiếng , tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện
12. Tivi pana 21RX28V - Xem qua đường AV mất màu Chuyển sang xem anten có màu bình thường