

Câu 7999 của bạn Đỗ Việt Hoà - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Monitor Samsung No LS19A300

Hiện tượng: Cắm cable thì màn hình tối đen

mình có con màn hình LCD Led SS LS19A300 bị lỗi khi bắt màn hình vẫn lên nhưng khi cắm cable từ PC thì màn hình tối đen. Cắm cable vào màn khác thì bình thường(Màn cùng đời). Xin hỏi ae lỗi gì và cách tháo vỏ máy.

— [●] [●] —

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh)- 1 / 8 / 2013

man hình lcd da so la xai khop, nen a muon mo vo thi lay dao cay ra, nhe nhe tay nhe, roi thao man hình ra roi thay boad, ok

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 2 / 8 / 2013

k loi bo đầu lỗi firmware thôi

làm theo cái này nha

<http://www.daitech.ca/samsungfirmware.rar>

tải về và làm theo hướng dẫn nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đỗ Việt Hoà (viethoa2510)- 17 / 8 / 2013

Cảm ơn anh em chia sẻ. mình có hỏi Bo thi trung tam BH nói ko có loại SN như của mình. Phải loay hoay mãi mới mở đc đi học chẳng đc dạy mở mà làm toàn màn cũ.

Các bài viết tương tự:

- [iiyama - Thao day cable ra la man len binh thuong. Khi cam cable vao case de su dung duoc 1 luc thi sap nguon. Nge thay tieng xi xi nho ben trong.](#)
- [laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chầy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
- [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị mấy con monitor mà không phải trả lại cho khách.](#)
- [monito crt17 F720 của ADi - cam dien vao thi van bao binh thuong: check video cable. nhưng khi cam day tin hieu vao CPU thi ko len. va chi bao dophan giai va tan so cua monitor dang dung do cai dat trong windows vd; 800x600 va 70Hz.](#)
- [monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
- [monitor samsung793d - moi cam dien vào màn hình hiện yêu cầu cắm cổng vga vào nhưng khi cắm vào màn hình tối đen và role đống ngắt liên tục](#)
- [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và](#)



[R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)

- [12. Tivi màu -LG 21SC8RD.ic tổng LV76211 .3C - có âm thanh.màn hình tối đen.có hiện thị đầy đủ dò đài .dk tất cả tốt.....chỉ có tội là màn hình tối đen không hình](#)