

Câu 12201 của bạn Nguyễn Hữu Chuẩn - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): monitorlcd samsung model 743NX

Hiện tượng: lên ánh sáng chậm

mình có em máy tính monitor lcd,máy vẫn khởi động bình thường,nhưng phải 15phut mới lên màn hình,khi đã lên màn hình rồi tắt đi khởi động lại màn hình lên ngay,vậy nguyên nhân tại đâu xin nhờ ae tư vấn giúp .xin chân thành cảm ơn

— [●] [●] —

Trịnh Hạ Đêm (trinhhadem)- 1 / 4 / 2015

kiểm tra tụ lọc nguồn đi nhá

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nguyễn Hữu Chuẩn (chuannh)- 1 / 4 / 2015

xin bổ xung thêm khi cấp điện vẫn có đèn xanh nhấp nháy.Xin cảm ơn bạn TrịnhHạ Đêm

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cắm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
- [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nhấp sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723](#)

- [với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
3. [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.](#)
 4. [Màn hình máy tính đời cũ SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - bat nguồn len man hình trang xoa.dien ap nguồn van on](#)
 5. [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.](#)
 6. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
 7. [monitorLCD SAMSUNG model 943NX .model code ; LS19MYAKF/XSV - Khi bật máy lên vừa nhìn thấy hình xong ngắt luôn,bật nguồn lại lại như vậy. đèn báo vẫn có](#)
 8. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hình sang loa len roi toi nai den cao ap van chạy bình thường man hình sang co vet chạy dọc theo man tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhap nhảy theo do sang của man hình](#)
 9. [samsung 743nx - man len co tam 2S tat](#)
 10. [Samsung Synmaster 743NX - Đèn báo nguồn chập chờn, không lên hình, không lên màn sáng.](#)
 11. [Ti vi sam led 32s e a 2000 - không lên ảnh sáng điện áp cấp led không đủ có lúc tắt mở bật lên đủ và nhá ánh sáng rồi tuột xuống nhờ](#)
 12. [tivi mau SAMSUNG 16 ing model CS-3829Z - khi tắt tivi đi thì có một chấm sáng ở giữa màn hình ,lam cách nào để hết hiện tượng này](#)