



monnitor moden s1709wc - mở nguồn ko hiện màn hình chờ mà nền
xanh đỏ, vàng cứ nháy hoai | 1

Câu 8361 của bạn ngo van chien - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): monnitor moden s1709wc

Hiện tượng: mở nguồn ko hiện màn hình chờ mà nền xanh đỏ, vàng cứ nháy hoai

em mới vào nghề nên chưa chớ nhiều đồ để tes, ko biết là hư bo hay màn hình nữa. khi gim
tín hiêu vào, chỉ có mầu đỏ và đen nên rất nhòe ko nhìn dc gì cả. mong mọi người giúp đỡ

— [●] [●] —

ngo van chien (ngo van chien nb)- 24 / 8 / 2013

man hình hieu dell, mọi người giúp đỡ em vào địa chỉ mail ngochiennb1987@gmail.com

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 28 / 8 / 2013

vệ sinh lại cáp lên panel nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngo van chien (ngo van chien nb)- 28 / 8 / 2013

con này bị hư bo khiển va giải mã, em qua Nhật Tảo mua bo độ về ,cũng tạm dc hết 150k

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

monnitor moden s1709wc - mở nguồn ko hiện màn hình chờ mà nền

xanh đỏ, vàng cứ nháy hoai | 2

trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse

2. bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ
3. Lcd asanzo 40s600t2 - Màn hình hiển thị chữ asanzo , chớp tắt màn hình rồi hiện , cứ như vậy liên tục .
4. Máy giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguồn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân
5. Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
6. Máy han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khách mang đên em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con so noi cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tuong 2 đèn thì đèn màu xanh la báo máy san sang hoạt động.con đèn màu vàng hình nhu la báo lỗi qua nhiệt.
7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đên ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏng mạch nhug khj đo H thấy 22v. Nhug vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. mình đang sửa một ví điều hòa nội địa inverter nhưng mình quên ko xem moden là gì - lúc đầu nó ko có nguồn mình sửa xong đã báo đèn xanh dc vài phút thì báo đèn vàng nhưng ko có còi báo
10. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
11. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R(220k) đườg ABL, đang sáng thì đườc 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp



monnitor moden s1709wc - mở nguồn ko hiện màn hình chờ mà nền
xanh đỏ, vàng cứ nháy hoai | 3

với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều
sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,