

Câu 8273 của bạn hoang duc - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): motorora w156

Hiện tượng: hay mất sóng

mong các bác giúp đỡ !

— [●] [●] —

**lam quoc dang** (quoc hien )- 22 / 8 / 2013

lam cho co song la ok bac ah hii

**Duong trung thanh** (Thanh\_thainguyen )- 22 / 8 / 2013

Mua ká khác đi pan

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Trần Tuấn** (dtdtrantuan )- 4 / 9 / 2013

Kiểm tra với vệ sinh tiếp xúc sóng.nếu vẫn vậy thì bạn bỏ sim vào dò mạng nếu dò ko tìm thấy mạng là lỗi ic trung tâm.còn dò thấy mạng nhưng chọn mạng ko đc là lỗi ic công suất lúc đó bạn gia cố lại nếu vẫn ko đc thay ic khác zô là ok đó là trường hợp mất hăng sóng

## Các bài viết tương tự:

- [1. âm ướt thể này mạch hay bị hút âm - máy giặt bếp từ hay lỗi,,,khi sấy khô lại ok,,,sang hôm sau lại bị](#)
- [2. các thông số của mosfet - mình thấy hay hay ai cần thì tra cứu](#)
- [3. Đầu Airang A R - 36G . Mất 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
- [4. hai huoc - cac ong chong hay di uong ruou hay canh giac](#)
- [5. lcd sharp hay toshiba 24. - có bác nào thanh lý lcd 24 .sharp hay toshiba 24 ko.](#)
- [6. lò vi sóng - panasonicinverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu tí tí và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 vi: vi nguồn, vi khiển,vi inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)
- [7. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
- [8. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [9. tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truoac nha](#)
- [10. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...](#)
- [11. Tủ lạnh tosiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \( đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.](#)
- [12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?](#)