



msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thask you m.n nhé.. | 1

Loại thiết bị (Model): msi AMD 785 AM2 + AM3

Hiện tượng: máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn ,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...! mình thask you m.n nhé..

xin m.n giúp nhé

— [●] [●] —

Lo Xuan Dung (lodung86)- 6 / 10 / 2013

mình gap dung con msi nhu the. thay ram dc lun the moi la

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu xuan tho (xuan_tho83)- 17 / 11 / 2013

Ban vào BIOS CHINH HET VE CHE DO DEFAULT SAU DO F10 .OK XEM SAO . THAY LUON PIN CMOS .

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên, phải rút nguồn hiện về 0 phút nhưng ko tắt (tắt là tắt nguồn).

2. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Mình hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt, mình tò mò thử tháo ra xem thế nào. Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch, đo nguồn thì vẫn đầy đủ, song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc. Nhưng sờ vào con HD8555, con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng, nhất là con s8550.
3. Mạch toshiba B1100 - Giat xả bình thường đến lúc vắt còn 3phút thì dừng rồi tự động lên 17 phút xả lại cứ như vậy liên tục. ấn vắt không thì vắt xong lại lên 12phút và xả
4. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên. mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày. nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V. mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
5. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình. máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện. chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. máy giat lg cua ngang - cam điện các đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cắm đi cắm lại moi dc mình đã thay thạch anh các tu loc ic 7805 đi ot rồi fòi khô ma vẫn vậy la khi bi mất điện fai rút ra va cắm nhấp nháy phích cắm moi lên nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả. nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cặn ở bo và cho chạy vẫn vậy. bạn cho tôi hỏi áp ở đầu cấp cho xả. khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá
9. Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
11. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn. nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên. phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên. ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.
12. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh dc, mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy dc, nhưng khi tủ bám tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh dc, kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi, mong ae chỉ cách trị pan



[này](#)

msi AMD 785 AM2 + AM3 - máy bật ko lên, tháo pin Cmos + xả
cmos ==> máy chạy liền, reset lại máy ko thấy lên , phải rút nguồn
,bật lại mới lên, mình tóm tắt lại là máy fai xả cmos mới lên đk...!
mình thask you m.n nhé.. | 3