



msy giat sanyo 7kg cua trên - may ko chạy sấy nóng hay bật máy để
khoảng 15-20 phút lại chạy bình thường. | 1

Câu 15648 của bạn luu van lai - đã có (9) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): msy giat sanyo 7kg cua trên

Hiện tượng: may ko chạy sấy nóng hay bật máy để khoảng 15-20 phút lại chạy bình thường.

kiểm tra nguồn 12v ,5v đủ cả đã thay thạch anh và các tu xung quanh nhưng vẫn vậy.ae dd ai biết giúp đỡ với,xin cam on nhiều

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin)- 8 / 11 / 2016

nhớ 4069

luu van lai (vanlai81)- 8 / 11 / 2016

cam on tin nha,mình đã thay thử cả 4069 nhưng vẫn ko được các ae còn có cao kiến gì tư vấn giúp nhé

dangnhattin (dangnhattin)- 9 / 11 / 2016

xử lý zm345

luu van lai (vanlai81)- 9 / 11 / 2016

con nay ko co cỏ 345 tin aj

dangnhattin (dangnhattin)- 10 / 11 / 2016

BÓ TAY....nhìn trên bo xem thử con R nào to nhất thay thử đi bạn,,,nếu ko dc chắc nên cạy hết bo ra mà ram chì lại thui,,,nếu cậu chắc chắn tụ PI ổn định

luu van lai (vanlai81)- 10 / 11 / 2016

cảm ơn bạn khách hồi quá đồng ý thay bo mới rồi vì mấy hôm nay rét và mưa nhiều mà .còn board này để khi nào rảnh cày tiếp thôi

xuan du can (du can)- 17 / 11 / 2016

từ khi nào ma ic 4069 tro thanh ic nhớ ta

luu van lai (vanlai81)- 23 / 11 / 2016

uh con 4069 la con giai ma muc nuoc

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

luu van lai (vanlai81) - 23 / 11 / 2016

ban co cao kien gi ko giup voi

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Cách khắc phục lỗi. 1: không stand by được 2: stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3: Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
- [điện thoại iPhone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iphone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại dc nhưng dc mấy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko dc.](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
- [Màn hình LCD Acer 17,5' - màn hình chạy dc 15 phút thì ngắt. đèn công tắc không](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

msy giat sanyo 7kg cua trên - may ko chạy sấy nóng hay bật máy để
khoảng 15-20 phút lại chạy bình thường. | 3

sáng, không tắt hay bật đc để tầm 30 phút bật lại lên bình thường nhưng chỉ dùng đc
10-15 phút lại ngắt

6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút
ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động
kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần
giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm
dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế
độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt
nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi
máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
+mở nguồn nhưng vẫn không được
10. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình
bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn
chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ
bị phồng, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do
board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2
phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy
được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường
nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu
nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc
lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút
điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bi như
cũ