

Câu 11471 của bạn Đinh Doanh Minh - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nguồn ATX moden: GE-500

Hiện tượng: Quạt quay vài vòng rồi lại tắt.

Em đã kiểm tra hết các diot nắn điện áp ra và các đèn công suất. Thay thử photto quang + KIA 431. Kiểm tra các tụ rồi. Hàn lại các chân linh kiện nhưng mà k được. Anh chị nào qua pan này rồi giúp e với.

— [●] [●] —

nguyen manh hung (hung2810) - 12 / 12 / 2014

THAY MAY CON TU HOA DI O DC THI CHI MUA CAI MOI

Đinh Doanh Minh (anhminhtyhoi) - 13 / 12 / 2014

Em nghĩ nó không bị tụ đâu, nó quay được chứng tỏ các mạch CS hoạt động tốt, nhưng vì lý do gì đó nó cắt dao động.

Hồ Văn Thắng (thanghok32014) - 13 / 1 / 2015

Bạn kiểm tra hoặc thay dây điện ngay jack nguồn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van long (nguyen.van.long) - 29 / 12 / 2015

thay tụ 16v 1000 - 22000 microfara ở gần dây màu vàng trên main atx
coi sao

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

- [1. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [2. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [3. điều hòa aikibi - quạt dàn lạnh chạy vài giây tắt rồi vài giây chạy lại. ic hail vẫn bình thường. quạt lắp qua board khác chạy bình thường. xug hỏi tiếp về thẳng vi điều khiển](#)
- [4. main ECS g31- M7 - máy hay bị reset, tháo ra vệ sinh lại bôi mỡ mới mỡ giải nhiệt cpu. ráp lại chạy dc vài ngày. bây h khởi động nguồn quạt quay vài s rồi tắt](#)
- [5. màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy](#)
- [6. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả nhôm nhựa còn,,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chiều vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,,](#)
- [7. Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [8. maygiat-tosiba A800 - ae trong hội giúp e ca này với tooshiba a800 khởi động cho giặt mmoto kéo xả quay nửa vòng rồi xả cách tiếng to 1 cái về ban đầu rồi lại kéo cứ lặp lại 3 lần r mới đóng để cấp nước ,cho vắt nó cũng giặt 3 llaanf r báo lỗi nháy đèn mực nước và chương trình e đã thay R45 và tran A1015 của mạch van xả thì chạy ok k bị nữa nhưng dk vài ngày lại bị llaij như vậy ,em đã thay moto xả mới vẫn bị, không li hợp vẫn ngon](#)
- [9. nguồn ATX-tax 300w - nguồn P ON ra chỉ có 4v và kích nguồn quạt quay vài vòng rồi tắt.](#)
- [10. Nguồn máy Tính C2-1800W-24P,hãng ATX, Model C2-1800AP - Kick nguồn quay thì thấy fan quay vài vòng rồi dừng.](#)
- [11. Smart tivi LG 55LM6200 - Chạy dc vài phút có lúc bật lên là tắt xong ko mở nguồn dc để một lúc tự lên xong lại tự tắt.Có lúc chạy cả ngày ko tắt mang trả khách dc vài hôm lại bị.](#)
- [12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc](#)



Nguồn ATX moden: GE-500 - Quạt quay vài vòng rồi lại tắt. | 3

lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lại chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lại bi như cũ