

Nguồn axt 450W - hiện tượng kích nguồn quạt quay rồi ngắt, đôi lúc lại chạy bình thường, khi ko, cái này nghi ở đg hồi tiếp nhưng chưa ra kết quả. | 1

Câu 11851 của bạn Boy Ngok - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nguồn axt 450W

Hiện tượng: hiện tượng kích nguồn quạt quay rồi ngắt, đôi lúc lại chạy bình thường, khi ko, cái này nghi ở đg hồi tiếp nhưng chưa ra kết quả.

2. máy tính khởi động lâu, đơ.... , đã sửa lỗi ổ cứng và ghost lại nhưng chỉ cải thiện đc xíu, có cách nào sửa đc ko mọi người, chứ jay thay mới ổ cứng thì phí quá

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trình Hạ Đêm (trinhhadem) - 9 / 2 / 2015

thứ nhất về cái nguồn lúc chạy lúc ko thì bạn xem lại hàn kỹ mạch chưa ? sấy khô đã nhé.
thứ 2 về con CPU bạn nói vậy thì ai mà đoán được , bạn cho biết rõ cấu hình máy , đời main, chạy con chip gì ? ram bao nhiêu?... chứ máy chậm chưa chắc đã là lỗi win hay lỗi ổ cứng , có khi quạt giải nhiệt cho CPU chạy ko đủ tua , khô keo tản nhiệt thì máy vẫn chậm , . main bị phù tụ lọc cũng vẫn bị tình trạng trên , lần sau hỏi nhớ cho thêm tí thông tin nhá bạn.

Các bài viết tương tự:

1. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co](#)

Nguồn axt 450W - hiện tượng kích nguồn quạt quay rồi ngắt, đôi lúc lại chạy bình thường, khi ko, cái này nghi ở đg hồi tiếp nhưng chưa ra

dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường nhưng khi dề nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay

kết quả. | 2

2. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dinh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thì trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.
3. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh cửa hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
4. máy giặt panasonic không nhỏ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
5. máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em(ngươi yêu)kiểm dầu cai ở cùng về bao em test thử,e liên thao ở cùng của máy ra động ở cùng này vào và bắt máy thì máy ko chạy (ở cùng chết) sau đó e lắp lại ở cùng của máy rồi bắt lên thì cay vẫn có tiếng tit bao chạy như bình thường(lúc chưa thay ở cùng) nhưng mà ko có lệnh mô cho man hoạt động
6. MIDEA MI SV 19DC - hiện tượng là khi cắm điện bếp tit và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, ban này đợt trước có 1 ban nhưng m chưa làm đc khách hối m đã trả lại, nhưng lần này nhất định phải làm cho đc ban này hix
7. Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ - Nhà mình có cái loa .hôm nọ cắm điện tự nhưng nổ....mở ra xem cầu chì vỡ nát....loay hoay gắn lại...kết quả lại nổ..các bác cho e hỏi khả năng bị hư. Linh kiện nào vậy....và kiểm tra ntn ạ
8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
9. PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khôi động lại thì máy tắt luôn.bấm nút nguồn khôi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.mình đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả

Nguồn axt 450W - hiện tượng kích nguồn quạt quay rồi ngắt, đôi lúc lại chạy bình thường, khi ko, cái này nghi ở đg hồi tiếp nhưng chưa ra

10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường, được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy, nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
12. vi may giat tohiba ko nhớ mode nhưng là loại máy ko co quắc - máy ko khởi động dc hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc dc lúc ko thấy nguồn ko có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bam công tắc nguồn vẫn đo dc 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng ko cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường