

Câu 16662 của bạn nguyen quyet thang - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nồi cơm điện Sharp ks-zt18

Hiện tượng: Nấu K chín

Xin phép mọi người vì không có chuyên mục cho nồi cơm điện tử nên vào mục pots nhờ bài. Mình gặp cái nồi này nấu không chín. Đã thay thử cảm biến nhiệt ở đáy nồi bằng cảm biến của bếp từ nhưng không được. Nồi tiếp điện trở 1k với cảm biến nhưng không ăn thua j. Kiểm tra thì thấy zole đóng một lát rồi lại ngắt sau lại đóng. Thay thử zole nhưng bệnh không dứt. Mong được ace chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã đọc!

— [●] [●] —

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 8 / 4 / 2018

Bệnh này do tiếp điểm zole bị move nên bạn cần thay con khác đúng trị số thường là zole 12v.

nguyen quyet thang (thangtkhd)- 11 / 4 / 2018

E thay mấy cái zole rồi, mà vẫn không được. Cắm điện một lát zole mới đóng xong khoảng 1p sau lại ngắt, đóng ngắt cứ lặp đi lặp lại nv. Các ace nào làm qua rồi cho m xin chỉ bảo

Hoang Van Luu (luukaka5988)- 11 / 4 / 2018

Bạn cứ cho nước vào đun xem có sôi nước ko.nồi cơm điện tử zole nó chạy ngắt mà nó nung nóng từ từ chứ ko như nồi cơ nhà.

nguyen quyet thang (thangtkhd)- 12 / 4 / 2018

Bác Hoàng Văn Lưu: E nấu thử nhưng phải ấn nấu lại lần 2 cơm mới chín được. Mà con này cứ thấy zole đóng ngắt liên tục nv thì cơm K thể chín ngon được. Bác có Sdt cho e xin để bác góp ý cho e! Thank bác đã nhiệt tình

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoang Van Luu (luukaka5988) - 13 / 4 / 2018

Nếu làm hết rồi mà ko dc thì bạn nối thêm điện trở vài k vào có thể là 1k chưa đủ. Và bạn cũng nên kiểm tra đáy nồi với mâm nồi có bị vênh hay bắn quá ko. Nhiều khi đáy nồi với mâm ko tiếp xúc tốt thì cũng lâu xôi hơn bình thường đấy. Còn số dt thì mh nghĩ ko cần lắm đâu. Hj

Các bài viết tương tự:

1. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến o so báo dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
2. [Bếp từ, Electrolux, ETD28K - Bật bếp lên nấu, tình trạng nấu rồi ngắt liên tục lặp lại làm lâu sôi](#)
3. [BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nấu bầm on hiện chu p18 và no búp chạy cau chi nồi cau chi to hơn cùng vậy](#)
4. [nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cực đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,](#)
5. [Nồi cơm điện PANA RC-JHF18 - Nồi cơm điện pana bị lỗi HO5](#)
6. [NỒI CƠM ĐIỆN TỬ TIGER jAEG-S - điều khiển được nhưng các chế độ ko nongsrieeng để nấu porridge \(nấu cháo \) thì nóng kiểm tra role tốt các chế độ nấu role ko nhảy nấu háo nhảy](#)
7. [Nồi cơm điện tử PANASONIC SR-MG182 - Nhấn nút START, đèn báo nấu nhấp nháy liên tục . Nồi không nóng](#)
8. [Nồi cơm điện tử Sharp TH-KS 18 - Khi cắm điện, màn hình báo lỗi F2](#)
9. [Nồi cơm điện tử supo cfxb50gz16vn-85 - Nồi báo lỗi E2](#)

10. [Nồi cơm sunhouse cao tần - nấu cơm khi sống khi chín](#)
11. [nồi điện sharp ks-zt-18 - mạch không cấp điện ra cho điện trở nấu,nguồn hoạt động bình thường](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị](#)