



nồi cơm điện tử cuckoo model CRP-HLG1016SR - cắm điện vào bếp
kêu bíp bíp , nguồn cấp cho vxl 5v đủ ấn các phím mặt không tác
Câu 9713 của bạn luong quoc khanh - đã có (7) trả lời & góp ý. dụng | 1

nồi cơm điện tử cuckoo model CRP-HLG1016SR
tình trạng cắm điện vào bếp kêu bíp bíp , nguồn cấp cho vxl 5v đủ ấn các phím mặt không
tác dụng

rất mong ae giúp đỡ. cảm ơn.

— [🔍] [🔍] —

nguyễn cao kỳ (nguyengia10)- 30 / 11 / 2013

hix

luong quoc khanh (khanh 29)- 30 / 11 / 2013

bác có ý kiến gì không giúp e với.

Bui van thanh (Lo bat quai)- 30 / 11 / 2013

Sao biet vxl du 5v vay,tho hay dan thuong the

Bui van thanh (Lo bat quai)- 30 / 11 / 2013

Thay het phim thu chua

luong quoc khanh (khanh 29)- 1 / 12 / 2013

dan thuong thi lam sao biet vxl ntn ha bac. hut ho het phim ra roi nhưng ko duoc bac ah.

Văn Thiện Đức (vanthienduc)- 3 / 12 / 2013

Bạn kiểm tra 2 dây dẫn nối từ mạch lên sensor trên nắp nồi, các loại nồi điện tử hay bị đứt dây này ở ngay chỗ bản lề vì nắp nồi hay mở ra đóng vào .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

luong quoc khanh (khanh 29)- 5 / 12 / 2013

cảm ơn bạn đã quan tâm. để mình kiểm tra có gì mình hồi âm lại.

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ ML-SV190DC](#) – khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
2. [bếp từ blustone](#) – cắm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,áp 5v đủ,,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK,STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,
3. [Bếp từ Midea](#) – không nguồn, đo kiểm tra con trở công suất 10 ôm cấp nguồn 300v cho IC nguồn hư, em thay R đó. Giờ bật nguồn, còi đã kêu tiếng bip. Tuy nhiên đèn không sáng, ấn phím nguồn không tác dụng. Đo kiểm tra điện áp 300v, 18V, 5V đều đủ cả.
4. [bep tu SUPOR TD0501AT](#) – cap nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai kêu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e thao ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy
5. [FOXCCOM G31MV](#) – cắm ram vào thì ko kêu bip, không cắm ram thì kêu bip. đã đo điện áp, bus ram ok, r310 không đứt.
6. [máy giặt electrolux EWF549](#) – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. [máy giặt sharp ES-S71](#) – ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bằng con gì được

nồi cơm điện tử cuckoo model CRP-HLG1016SR - cắm điện vào bếp
kêu bip bip, nguồn cấp cho vxl 5v đủ ấn các phím mặt không tác

dùng | 3

8. máy giặt toshiba aw a800sv loại 7kg. Khi e mở nguồn được khoảng 2 giây các đèn chế độ giặt (giặt thường - nhanh - ngâm - nhẹ) và đèn báo hiệu mức nước 38lit đồng loạt nháy và phát ra tiếng kêu bip bip bip liên hồi khoảng 4 lần thì tự động ngắt nguồn. hỏi máy bị lỗi gì các bác, E cảm ơn - Báo lỗi
9. máy lạnh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà gió thì bấm báo bip bip bip bip 4 lần như vậy
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nioa thì khỏi cần mang tới,,,cấu tạo giống nồi cơm bình thường,,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,,
12. sunhouse shb6866 - cắm điện bip 1 cái các đèn phím nháy nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cấp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình ạ