



noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhan no bi hong vi mat  
điều khiển.co nguồn 5v du.đã thay thạch anh sạt và thạch anh 400m  
nhưng ko được,cu say nong cho con ic tong la lai chay binh thuong.de  
ngươi lai ko chạy ko hiện thì den bao .cac baac nao da lam qua pan  
Loại thiết bị (Model): noi com tiger modem tag-s18w  
hay xin chi giao boi a.cac tu nguồn em da thay het roi | 1  
Hiện tượng: noi com em nhan no bi hong vi mat điều khiển.co nguồn 5v du.đã thay thạch  
anh sạt và thạch anh 400m nhưng ko được,cu say nong cho con ic tong la lai chay binh  
thuong.de ngươi lai ko chạy ko hiện thì den bao .cac baac nao da lam qua pan nay xin chi  
giao boi a.cac tu nguồn em da thay het roi

Xin các bác giúp đỡ với ạ

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tran Duy Hung (dientumotcuocgoi) - 13 / 4 / 2015

Cái này hơi phức tạp 1 chút. Bạn chụp ảnh gửi vào email dientumotcuocgoi.com mình chỉ cho

### Các bài viết tương tự:

1. [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng đồng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
2. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn den bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhan no bi hong vi mat

dieu khien.co nguồn 5v du.da thay thạch anh sạt và thạch anh 400m

tạch o nôi.bep ko nhan nôi nhưng có lực lại key e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nôi thay hơi nóng có lực key tạch tạch thì ko báo lỗi i ca e thao ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyển là the nay mình mới nhận dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CONG SUAT nên kẹp loa vào dinh u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra số bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn gop y và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.
4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tộ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhấn canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. nôi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,nói dùng nĩa thì khỏi cần mang tới,,cấu tạo giống nôi cơm bình thường,,loại này nấu phải có đồ ít nước phía dưới cơm nấu rất ngon,,,
10. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tự 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3



noi com tiger modem tag-s18w - noi com em nhan no bi hong vi mat

dieu khien.co nguồn 5v du.da thay thạch anh sạt và thạch anh 400m

khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em  
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ  
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ  
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

11. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò  
lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều  
2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc  
lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qujtj va lốc ko chạy.sau đó rút  
điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lai bi như  
cũ
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía  
dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm  
kính