

Câu 9836 của bạn Nguyen van manh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 1202

Hiện tượng: rot nuoc khong len nguon

xin giúp đỡ

— [●] [●] —

nguyen van thao (vanthao gsm)- 11 / 12 / 2013

ve sinh sach se,say kho roi kẹp nguồn xem kim dòng dao động như thế nào.

Ban van Son (Jedison)- 12 / 12 / 2013

Khi máy rot xuống nước .bước đầu ten la ta thoa pin ra b2 ta tháo tung bỏ phần da lao kho hạc say cho thết bị lưu ý khi máy jò xuống nước ta kho nên bắt nguồn hắc de pin trong máy vj thết bị của bạn xe bị hỏng các phụ kiện ở trong

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ban van Son (Jedison)- 12 / 12 / 2013

Khi máy rot xuống nước .bước đầu ten la ta thoa pin ra b2 ta tháo tung bỏ phần da lao kho hạc say cho thết bị lưu ý khi máy jò xuống nước ta kho nên bắt nguồn hắc de pin trong máy vj thết bị của bạn xe bị hỏng các phụ kiện ở trong

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kểm tra thay thế giờ nguôn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)
3. [Lumia 430 - Mất loa trong loa ngoài và mọi chức năng bình thường ko rút nước rút đất gì](#)
4. [máy giặt panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
5. [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
6. [máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nuocs cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
7. [nokia 1202 - đèn màn hình không sáng. và đèn pin cũng không sáng](#)
8. [NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gấn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim ra thì mở nguồn lên bình thường !](#)
9. [nokia 3110c - rot nuoc say xong bi mat song](#)
10. [nokia c1-01 - rot nuoc](#)
11. [nokia x2 01 - rot nuoc](#)
12. [nokia x2 01 - rot nuoc.say roi mang hình trang xoa](#)