



NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim Câu 8211 của bạn tran lam nhan - đã có (1) trả lời & gợi ý thì mở nguồn lên bình thường ! | 1

Loại thiết bị (Model): NOKIA 1202

Hiện tượng: Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim ra thì mở nguồn lên bình thường !

Mong các Ae trong diễn đàn chỉ giúp PAN này dùm cảm ơn nhiều lắm

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, TX Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Tuấn (dtdttrantuan) - 4 / 9 / 2013

bạn thay lại kon ic sim khác nếu ko có ic bạn có thể cưa chân

Các bài viết tương tự:

1. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuon rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j. nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
2. [em chao các bác em co co tuu lanh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con ấm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian](#)



NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời

gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim nó lai không đóng đá em kiêm tra con âm 7 vẫn tốt ra thi nho nguồn lên bình thường nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.

3. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thi để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối
4. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt .dường hơi kông tắc dây hơi không thủng .đã thay r phao nhưng vẫn không được .nhưng khi thổi phao thi máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vân báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
5. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiêu thuận đến chiêu ngược thi máy ỉ ỉ rồi lại đảo chiêu thuận được vài lần thi máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thi máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thi máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tò hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
6. nokia 101 - em có con máy nokia 101 bị rơi đất sau đó lấy lên lắp lại thi máy vẫn lên bình thường nhưng kết quả là dù máy không chịu nhận sim nữa.
7. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thi hình bị lệch phải hiện 1cột đèn bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thi lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thi hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thi bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chèm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
8. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhung khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro .neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thi tắt .lúc tắt nghe tiếng bụt rồi tắt đèn đò nháy 3 nhiệm tắt. rồi lạy nháy 3 nhiệm cứ lặp đi lặp lạy như vay';/ thi tắt đò nguồn cap sao 12v khong có .
10. tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k thi minh thay ang ten moi thi coi hinh anh sac net nhung dc 1 thoai dan khoang 1 thang sau thi hinh anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua minh cu mua ang ten moi la xem tot nhung chi dc 1 thoai gian a
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thi tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tủ lạnh đông tuyêt. (tủ bảo ôn) - bức giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa co kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán



NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim với chủ nhà là thùng giàn lạnh, giờ mình mới kiểm trả dc mỗi giàn nóng | 3