



NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim ra thì mở nguồn lên bình thường ! | 1

Loại thiết bị (Model): NOKIA 1202

Hiện tượng: Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim ra thì mở nguồn lên bình thường !

Mong các Ae trong diễn đàn chỉ giúp PAN này dùm cảm ơn nhiều lắm

— ☯ ☯ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Tuấn (dtddtrantuan) - 4 / 9 / 2013

bạn thay lại kon ic sim khác nếu ko có ic bạn có thể câu chân

Các bài viết tương tự:

1. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
2. [em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con ấm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian](#)

NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời

gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt, nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra. e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.

3. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối
4. may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd. cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được
5. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
6. nikia 101 - em có con máy nokia 101 bị rơi đất sau đó lấy lên lắp lại thì máy vẫn lên bình thường nhưng kết quả là dù máy không chịu nhận sim nữa.
7. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
8. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kenh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
9. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .
10. tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten moi thi coi hinh anh sac net nhưng dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hinh anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua minh cu mua ang ten moi la xem tot nhưng chi dc 1 thoi gian a
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bực giận. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa co kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán



NOKIA 1202 - Trước kia sử dụng bình thường nhưng xài một thời gian thì khi gắn sim vô thì mở nguồn không được nữa ? nhưng lấy sim với chủ nhà là thùng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng ra thì mở nguồn lên bình thường ! | 3