

Câu 7876 của bạn trần thế cương - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 2690
Hiện tượng: ko vào dc trình duyệt

mong m.n chi giao

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

doan duc thanh (ducthanh1983) - 26 / 7 / 2013

chạy lại phần mềm đi

Các bài viết tương tự:

- [89cxx - xin moi nguoi cho biet minh nen dung ngon ngu lap trinh nao de lap trinh cho ic ho 89cxx](#)
- [Cần giáo trình sửa quạt có điều khiển từ xa - Cần giáo trình](#)
- [Đầu Arirang 36k - Nhấn lấy đĩa ra tốt , nhấn vào \(close\) khay đĩa chạy vào nửa khay không vào được nữa , có lúc vào được .](#)
- [học lập trình VDK - học lập trình VDK](#)
- [lập trình ic 89c - mọi người cho hỏi lập trình ic dùng phần mềm nào](#)
- [máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến](#)

- 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt
 8. may giat toshiba w920 - chu trình giat cu lap di lap lai. giong nhu la loi chuong trinh
 9. Nokia 500 - Tinh hnh la the nay:e vo tinh nối nhằm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe dang cắm vô djen thoaj.thế là may bj hư luôn.cắm taj ngke vào máy vẫn báo ket noj nhưng taj ngke k có tjếng.thjnh thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan.máy thj vẫn hoạt động bjhj thuong.
 10. Quy trình sửa chữa tổng hợp nguồn chính - Quy trình sửa chữa tổng hợp nguồn chính
 11. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
 12. Về giáo trình Corel ứng dụng trong quảng cáo Led. - Đang cần giáo trình.