

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 7526 của bạn ho ky nhi - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 3510

Hiện tượng: không len den man hinh

huong dan sua chua

— [●] [●] —

### Các bài viết tương tự:

- [Điện thoại nokia 520 - mô nguồn thì nghe rung len nhưng màn hình thì mất hiện thì cũng không có đèn. anh em nào đã gặp bệnh này rồi tư vấn cho mình với mình mong sự giúp đỡ của anh em nhiều.](#)
- [Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được](#)
- [màn hình fujshi - ban đầu camera đi vào màn hình sang bình thường sau 5 giây màn hình bị tối lại mất ảnh sang nhưng dùng đèn pin chiếu vào màn hình vẫn thấy hình ảnh](#)
- [Màn hình máy tính dell - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng

6. Máy giặt hitachi SF-65E - Chào mọi người, em có con máy giặt hitachi cứ an nguồn lên la báo lỗi đen , đèn mức nước và đèn vat nhảy liên tục, em đã thay van áp lực roi nhưng không được, mong mọi người giúp đỡ
7. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn ( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
8. Monitor LCD; HP model L1706 - màn hình tối đen ,lay đèn pin roi vào thay hình mô ma màn hình không sáng.loại này ;nguồn,cao áp bo xử lý nam chung một mạng
9. nokia 1280 bị mất đèn màn hình mong các amin giúp đỡ! - tôi đã thay màn hình khác nhưng vẫn không được!
10. Nokia 6681 - E mọi nhân e 6681 ko có đèn hình và phím .e kiểm tra thì mất ic đèn .ko biết nó có bị chạm ko mà bị thao ic đèn roi.con này có số đo cầu ko máy bác giúp đùm e voi.....!
11. Nokia e66 - E mọi nhân một con e 66 bị trạng màn hình đèn phím bình thường nghe gọi tôi.em đã thay màn hình khác nhưng cũng vậy.e thay con ic khiến màn hình bị núc một chút .e ko có số đo để cầu lại nó.mong các bác chỉ giúp đùm e.cam ơn các bác a!
12. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa lên rồi tối lại đèn cao áp vẫn chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chén xuống dưới em đo nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo đo sáng của màn hình