



Nokia 500 - Tình hình là thế này: e vô tình nối nhầm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khi taj nghe đang cắm vào điện thoại. thế là máy bị hư luôn. cắm taj nghe vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj nghe k có tiếng. thỉnh thoảng vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan. máy thì vẫn hoạt động bình thường. | 1
Loại thiết bị (Model): Nokia 500
Hiện tượng: Tình hình là thế này: e vô tình nối nhầm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khi taj nghe đang cắm vào điện thoại. thế là máy bị hư luôn. cắm taj nghe vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj nghe k có tiếng. thỉnh thoảng vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan. máy thì vẫn hoạt động bình thường.

Mong các a giúp đỡ và tư vấn cho e ạ. e xin chân thành cảm ơn

— [icon] [icon] —

nguyen the tuyen (tom&tep) - 2 / 6 / 2013

Lan cho mình xin sm dt của lan ko (phạm thi lan)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đình văn toàn (dinhtoan179) - 27 / 6 / 2013

kiểm tra ic 4 chân nhỏ gần tai nghe ok
không có thì cần tắt

Các bài viết tương tự

- khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe đang cầm và jten thoaj.thế là may bj hư luôn.cầm taj nghe vào máy vẫn báo ket noj nhưng taj nghe k có tiếng.thình thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lán.máy thì vẫn hoạt động bình thường. | 2
1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
 2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
 3. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhưng khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhưng may s2 ko co dong tinh j. nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
 4. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
 5. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
 6. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
 7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5.5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
 8. [may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
 9. [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung](#)

Nokia 500 - Tình hình là thế này: e vô tình nối nhầm nguồn điện

khoảng 25v vào 4 dây bên trong của tá nghe khi tá nghe đang cắm

quốc chi? Bị lỏng mạch nhưng khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy bình thường là thật.

vô điện thoại. tức là máy bị hư luôn. cắm tá nghe vào máy vẫn báo kết

10. monitor LCD AOC model : TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn

noj nhưng tá nghe k có tiếng. tình hình thông van có nếu rút ra cắm lại

nguồn. nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên phải rút ra

khoảng 20 lần. máy thì vẫn hoạt động bình thường. | 3

cắm lại nhiều lần mới lên. ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.

11. nokia X1 - chỉ gọi được 5 giây thôi là máy nó ngừng t ko nghe dk và người ta nó m cug

ko nghe dk

12. tôi có máy in canon 2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USB nhưng không kết nối

được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và

máy tính không tìm được thiết bị - tôi có máy in canon 2900 khi kết nối máy tính thì báo

có nhận USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B

nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị