



Nokia 500 - Tinh hnh la the nay:e vo tjnh nối nhầm nguon đjện
khoang 25v vào 4 dây bên trong cua taj nghe khj taj nghe dang cắm
Câu 7198 của bạn ngangay đã có(2) trả lời & góp ý
Về djen thoaj.thế là may bj hư luôn.cắm taj ngke vào máy vẫn báo ket
noj nhung taj ngke k có tjếng.thjnh thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại
Loại thiết bị (Model): Nokia 500
khoang 20 lan.máy thj vẫn hoạt dong bjnh thuong. | 1
Hiện tượng: Tinh hnh la the nay:e vo tjnh nối nhầm nguon đjện khoang 25v vào 4 dây bên
trong cua taj nghe khj taj nghe dang cắm vô djen thoaj.thế là may bj hư luôn.cắm taj ngke
vào máy vẫn báo ket noj nhung taj ngke k có tjếng.thjnh thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại
khoang 20 lan.máy thj vẫn hoạt dong bjnh thuong.

Mong cac a gjup do va tư van cho e ak.e xjn chân thành cảm ơn

— ●● ●● ——

nguyen the tuyen (tom&tep)- 2 / 6 / 2013

Lan cho minh xin sm dt cua lan ko(pham thi lan)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đinh văn toàn (dinhtoan179)- 27 / 6 / 2013

kiem ta ic 4chan nho gan tai nghe ok
ko có thì câu tắt



Nokia 500 - Tinh hnh la the nay:e vo tjnh nối nhầm nguon đjén khoang 25v vào 4 dây bên trong cua taj nghe khj taj nghe dang cắm
Các bài viết tương tự: [tajen thoaj.thế là may bj hư luôn.cắm taj ngke vào máy vẫn báo ket](#)

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vẫn to volume master](#) không 20 lần,máy tí ván hoạt động bình thường. [2 hoặc vẫn to volume míc vẫn cả num Hi của míc và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lăm rít lăm,,muốn hát mà ko dc hát,,]
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hon những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
4. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thi khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thi không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thi không có thiết bị được kết nối](#)
5. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
6. [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phut đi, Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và num xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [may giat panasonic khong nho mode - xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thi máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
9. [Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjvj tq, nên đở lè nổj đườg høj, đở đườg kr =10v. Tháo vĩ đèn ra đờ cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đờ có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. May trug](#)



Nokia 500 - Tình trạng là tay nút nhảm nguồn điện

khoảng 25v vào 4 dây bên trong của tay nghe khi tay nghe đang cầm

quốc chj? Bị lỗi mạch phurg khi đđ H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy nhanh như thường.

10. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn
nhưng tay nghe k có tiếng.tiếng thoa thoảng vẫn có nếu rút ra cắm lại
nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên phải rút ra
khoảng 20 lần.máy thì vẫn hoạt động bình thường. | S
cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sứt ko.

11. nokia X1 - chj goi duoc 5 gjay thuỷ là mjh noj nguồn t ko nge dk va nguồn ta noj m cug
ko nge dk

12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va
may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B
nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi