

Câu 9492 của bạn le nhat duy - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 5610

Hiện tượng: chạm đen bàn phím

cac anh giup zum e we phan cham den nha e mo wai ko ra >

— [●] [●] —

nhim.ga92 (nhim.ga1992) - 12 / 11 / 2013

ban thay vi phim khac di ban ko dux kiem tra duong led uj dong u nha ban

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nhim.ga92 (nhim.ga1992) - 12 / 11 / 2013

bna nak mjh moi lam 1 cay ok ban dong cpu nho di ban

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ media, cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
2. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

đỉnh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoiroi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do minh mot tay.thank cac ban nhieu.

3. Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.
4. lovisongLG man cam ung.vnsan xuất - dien vào chỉ hiện thi so 0cham vào các phim ko phim nhưng ko phim nao hoạt động.
5. main g31 foxcom - main test card thi den reset sang liên tục và 2 den cpu và clock ban đầu sang nhập nhảy sau khi he so hexa nhảy qua c3 và hiện thi 08 thi dung lai den cpu và clock cug ngưng nhập nhảy và sang liên tục
6. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
7. MIDEA MI SV 19DC - hiện tượng là khi cắm điện bếp tí và chớp đèn bàn phím 1 cái báo bình thường nhưng khi bấm nút nguồn thì ko lên, ban này đot trước có 1 ban nhưng m chưa lam đc khách hối m đã trả lại, nhưng lần này nhất định phải làm cho đc ban này hix
8. Nokia 1202 - Đen bàn phím không sáng
9. nokia 12810 - mất đen bàn phím và màn hình
10. nokia 3110 - máy mất đen màn hình bàn phím
11. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
12. Nokia 6681 - E moi nhan e 6681 ko co den hình và phim .e kiểm tra thì mất ic đen .ko biết nó có bị chạm ko mà bị thao ic đen rồi.con nay có số đo cầu ko máy bác giúp dum e voi.....!