

Câu 7817 của bạn hoang van dung - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nokia 5800 xpressmusic

Hiện tượng: hong mic

ae co ai co so do hoac biet cach cau mic cua 5800 khong chi giup minh voi,mic cua no la 4 chan.minh muon cau lai thanh mic 2 chan co duoc khong va cau the nao?.thank ae nhieu.

— [] [] [] [] —

pham minh hai (phamminhhai)- 20 / 7 / 2013

minh ko ranh lam nhung mic chu yeu 2 chan thoi ban tim dung 2 chan cua mic la thay duoc thoi na

vo hoang phuc (phucmobile26)- 20 / 7 / 2013

ban minh hai khong biet thi dung huong dan lung tung vay..mic 5800 co 4 chan .2 chan mass.1 chan data.1 chan con lai la ap 1.8v..ban lay 1 con R 4.7K dau vao chan 1.8v va chan data. lay mic trung quoc 2 day cau vao .1 mass..1 con lai la 1.8v ..neu khong biet cach cau day thi ra mua 1 con mic 4 chan ve cau ra 4 duong nhu tren main board (luu y) day la mic thach anh khong nen kho len mic neu mic bi nhiet cao va nong qua mic se chet..

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoang van dung (kungudung268)- 21 / 7 / 2013

thank "hoang phuc" nha.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
3. [Amply - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
4. [amply ariang spa-306xg - -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ ngắt\(đèn prot chuyển màu đỏ\)](#)
5. [amply califonia Pro_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chập , ví dụ mình “alo” vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng “alo” phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các nút chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
6. [Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì](#)
7. [Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được](#)
8. [masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
9. [mic 1280 nói nghe nhỏ_1280 mất mic](#)
10. [Mic không dây Shuree DL-868 - đứt 2 đầu mic](#)
11. [nokia 5130 xpressmusic - ko hieu sao m cu bat nguon len may sang man hinh roi lai tu dong tat](#)
12. [Viettel V6216 mất mic - mic nghe nhỏ - lỗi mic thu](#)