

Câu 7954 của bạn Lê xuân mạnh - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nokia 6300

Hiện tượng: Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.

Có ai biết cách khắc phục xin giúp đỡ. Cảm ơn!

— [●] [●] —

hunglam (chuongvoky1989) - 29 / 7 / 2013

làm lại ic phím hoặc thay, lấy của 3110c cũng ok

Lê xuân mạnh (Useyourhead95) - 31 / 7 / 2013

Nhưng nó không bị liên tục mà có lúc dùng không sao cả nhưng được lúc là lại bị. Thường thì sau khi tắt nguồn bật lên là không sao cả nhưng dùng 1 lúc lại bị. Như vậy là do ic phím hay do phân mềm ạ. Thường thì nó tự nhấn số 0. Nếu không tự nhấn thì ta bấm * thì nó ra *0 bấm # thì ra #0 khi đó số 0 bị liệt không nhấn được. Mong được giúp đỡ.

nguyentuyenhuan (tuyenhuan) - 31 / 7 / 2013

vệ sinh bên trong bo phím đi bạn ơi bị chập phím rồi . vệ sinh không hết thì làm lại mạch lọc bàn phím đi (làm lại ic kính). mà hình như không phải thợ hả ?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Tuấn (dtdtrantuan) - 4 / 9 / 2013

vệ sinh k đc nữa thì thay lại kon ic phím là ok

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [Âm ly 4 sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏj bo công suất am ly này lúc đầu chết 2 sò về trái. M đã thay và đã chạy như con A1013 khi chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hâu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
2. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,,khách say cứ để vài phút,,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,,rơ le ko đóng,,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
3. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
4. [Câu Công Tắc Nguồn Nokia 6300 - Nokia 6300 Power Key Solution](#)
5. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cón chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
6. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
7. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
8. [nokia 6300 - liệt 3 phím * o #](#)
9. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
10. [Sunhouse model shd6006 - Cắm điện, bật máy màn hình hiển thị 0000, đèn báo nguồn nhấp nháy, các phím bấm đều k có tác dụng trừ phím nguồn.](#)
11. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
12. [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 và](#)



Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #. | 3

[R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)