

Câu 5140 của bạn huythuan - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 6500s

Hiện tượng: không nhận thẻ nhỏ

chưa sửa được mong các bác giúp cho

— [●] [●] —

vo hoang phuc (phucmobile26) - 15 / 11 / 2012

bạn nhìn vào phía sau nắp máy..nắp máy khi day vào phải tiếp xúc với o thẻ nhỏ..bạn kiểm tra lại nắp máy..khi nắp máy day vào sẽ kích vào o thẻ nhỏ lúc này o thẻ sẽ tiếp xúc được với mass ..thì thẻ nhỏ mới nhận được..bạn hiểu ko?? có gì dt tôi hướng dẫn cho ok 01883848881

phạm thi lan (phamthilan) - 15 / 11 / 2012

vệ sinh sạch sẽ ,nắp chèn công lên 1 chút cho tiếp xúc tốt thẻ thu xem ntn

phạm thi lan (phamthilan) - 15 / 11 / 2012

vệ sinh sạch sẽ ,nắp chèn công lên 1 chút cho tiếp xúc tốt thẻ thu xem ntn

vo hoang phuc (phucmobile26) - 15 / 11 / 2012

ai cha lan cũng biết điện thoại nữa ha??em giỏi quá vậy??bây giờ định học thêm điện lạnh nữa ha??em nhiều nghe wa ta ơi..em đã có gia đình chưa ne??có du định vào sài gòn học điện lạnh ko em??

bùi xuan huan (magia) - 15 / 11 / 2012

day nắp pin thật kỹ vào máy nhận thẻ nhỏ ngay thôi . bạn phúc nói chuẩn đây.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG


 SANYO ELEC MSUNG
 Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huythuan (huythuan) - 16 / 11 / 2012

may buoc nay em lam het rui nhưng ko duoc em ngi la hu ic nhưng không có sản phẩm linh kiện lên hỏi cho chắc an

Các bài viết tương tự:

1. [6500s - liệt phím âm lượng](#)
2. [Am ly 8so b688va d718 hiện tượng bán đầu bị nhỏ 1 tu lọc nguồn chính mình đã thay mới rồi nói chung về phần nguồn tốt - Role dòng ok nhưng bị rò điện áp âm mình đã tháo so ra hạn đồng thời thay thế cặp bóng nhỏ 669 và 649 và lần lượt các bóng nhỏ 551 và 5401 và hai con diot 4148 rồi mà vẫn cứ bị rò điện áp ra loa](#)
3. [chào các bạn, - dân âm thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dân âm thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phạt công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bộ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuỗi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
4. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghost lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bối đi trước xin chia sẻ .](#)
5. [máy giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bất nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng títt ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu](#)

[tạch tạch liên tục](#)

6. [Nokia 109 không nhận thẻ nhớ](#)
7. [nokia 6300 bị đánh rơi - cắm sạc báo không hỗ trợ bộ sạc \(đã thay pin và con nguồn nhỏ \)vẫn không được](#)
8. [nokia 6500s-1 - mong ae chỉ giúp](#)
9. [nokia E7 - không nhận sạc pin cắm vào máy tính cũng thế không báo gì cả chân sạc tốt.](#)
10. [panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển , đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được .mong các huynh chỉ giáo.](#)
11. [tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role.chết ic vi tính.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.](#)
12. [tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USBnhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USBnhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm được thiết bị](#)