

Câu 5285 của bạn Lê Đức Thọ - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Nokia C5-03

Hiện tượng: Cảm ứng

Làm thế nào có thể sửa được nó □

— □ ● □ ● □ —

bui xuan huan (magia)- 3 / 12 / 2012

don gian ma ,thay cam ung moi ok lun minh sua rat nhieu roi

nguyentuyenhuan (tuyenhuan)- 4 / 12 / 2012

thay cảm ứng đi thôi còn hỏi gì nữa bác . là thợ t5hif mua về thay chưa đầy 2 lít thôi mà .

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26)- 4 / 12 / 2012

ban thay cảm ứng đi bạn,,nhưng phải cẩn thận đó,,mình cũng là thợ điện tử,,nhưng cách đây 3 năm mình bực nghề sửa chữa điện thoại di động,,cũng là do thằng em rể mình nó dạy,,nó bao mình ăn uống học nghề miễn phí,,anh em trong nhà mà,,ah mình nhớ lại lúc ấy,,mình sửa tivi quen rồi nên chuyển qua điện thoại co phần hơi mạnh tay,làm điện thoại hư luôn,,lúc ấy mình cũng phá nhiều điện thoại hư lắm..hix.hix

Các bài viết tương tự:

1. [bếp hồng ngoại TCL TG20AT - cảm điện báo lỗi 14 trên mặt cảm ứng và lỗi rr-o](#)
2. [Bếp hồng ngoại, kangaroo, 389i - Cắm nguồn đèn nguồn nhấp nháy và quạt quay liên tục không dừng, đèn hiển thị không hiện, các nút cảm ứng không bấm được, các bác nào từng gặp hay làm qua rồi xin giúp mình 1 tay, Thanks rất nhiều](#)
3. [bếp từ cảm ứng thái lan - đun mấy giây lại báo lỗi e1 cứ lặp đi lặp lại liên tục ,cảm biến nhiệt kiểm tra bình thường](#)
4. [bếp từ media,,cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
5. [bếp từ phím cảm ứng - cắm nguồn vào thì nổ cầu trì hư sò bếp từ 20N125](#)
6. [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
7. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
8. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
9. [man sam sung synmaster 743 - Em có con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :\)\)](#)
10. [may giat lg cua ngang - cam điện cac đèn báo nhấp nháy mơ mơ fai cảm đi cảm lại moi đc mình đa thay thạch anh cac tu loc ic 7805 di ot rồi ọi khô ma vẫn vậy la khi bị mất điện fai rút ra và cắm nhấp nháy phích cắm mới lên nguồn](#)
11. [Nokia 500 - Tình hình la the nay:e vo tinh nổi nhằm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe đang cắm vô djen thoaj.thế là may bị hư luôn.cắm taj nghe vào máy vẫn báo ket noj nhưng taj nghe k có tjếng.thình thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan.máy thj vẫn hoạt động bjhjn thuong.](#)
12. [SHARP cảm ứng. CY-200BP 2000W - Cắm nguồn rồi chọn chế độ nấu máy báo lỗi e4 . cảm biến mâm từ và fét còn tốt . Điện trở hồi tiếp ko trên lệch gì nhiều](#)