



NOKIA LUMIA 520 - Phím Power/Lock Switch (S 4401) vẫn còn
đóng / mở tốt nhưng không có lệnh đến IC. Mỗi lần muốn sử dụng
Câu 14743 của bạn Trần Văn Tĩnh - đã có (2) trả lời & góp ý
phải cầm sạc cho màn hình sáng lên để sử dụng | 1

Loại thiết bị (Model): NOKIA LUMIA 520

Hiện tượng: Phím Power/Lock Switch (S 4401) vẫn còn đóng / mở tốt nhưng không có lệnh
đến IC. Mỗi lần muốn sử dụng phải cầm sạc cho màn hình sáng lên để sử dụng

Xin các bác chỉ Tình sửa Pan nêu trên. Cảm ơn nhiều

— [] [] [] —

pham phong (phongcaca)- 5 / 5 / 2016

KO THẤY bác nói thay phím nguồn nhỉ..thay phím nguồn trk đi bác

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen van son (yeucongnghe642001)- 19 / 7 / 2016

tai ung dung cai vao la mo ko can phim cung dau

Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - luc len nguon luc khong,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko
lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để
1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như
vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy
của mình mua o dai loan,ở vn có ít.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

NOKIA LUMIA 520 - Phím Power/Lock Switch (S 4401) vẫn còn
đóng / mở tốt nhưng không có lệnh đến IC. Mỗi lần muốn sử dụng

2. da em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hoạt động bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
3. Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại
4. laptop Samsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh).Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
5. LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui
6. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt
7. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
8. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
9. Mình có chiếc ắc quy 12v, 80ah bình đang tích điện tốt - Mình dùng nó cho UPS Sumpac(UPS-600N) khi ups không được cắm vào ổ điện thì bật công tắc nguồn của ups lên đèn báo nguồn đỏ lên và từ từ tắt ups không hoạt động. Khi ups được cắm vào ổ điện thì đèn báo nguồn của ups báo xanh cùng với bốn đèn báo trạng thái bình đầy. Vậy có phải hiện tượng dòng của ắc quy quá lớn làm cho ups không hoạt động được hay sao...
10. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên.phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sụt ko.
11. nồi cơm điện đài loan chạy 110vol AC - khách mang tới em muốn chuyển sang dùng dc điện 220vac,,cục đổi nguồn khách dùng yếu ko nấu dc cơm,,,nói dùng nioa thì khỏi cần



NOKIA LUMIA 520 - Phím Power/Lock Switch (S 4401) vẫn còn
đóng / mở tốt nhưng không có lệnh đến IC. Mỗi lần muốn sử dụng
mang tới,,,cấu tạo giống nồi com bình thường , loại này nấu phải có đũa , nước phía
dưới com nấu rất ngon,,,,
phải cầm sặc cho màn hình sáng lên để sử dụng | 3

12. xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vì chính công suất,,do
mạch toàn linh kiện rán nên ko thể phục hồi,,vì điều khiển phím ra các lệnh còn
sống,,,giờ em cấy vì điều khiển của nó sang vì chính công suất khác,, - cấy đã xong các
lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055)bi
yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,đáy
xong chỉ ấm ấm,,