



Câu 5920 của bạn nguyenthanhtham - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia5130

Hiện tượng: tay phone duc vo may nhan nhung khong nghe duoc tien

ha giup minh

— — ● ● ● — —

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 17 / 2 / 2013

ai hieu duoc ban noi gi chac minh chet lien.

bachkhoamobile (bachkhoamobile)- 25 / 2 / 2013

de minh thong dich dum...ban nuoc ngoai nay nha ^ ^ tai phone dut vo may co
nhan,nhung khong nghe duoc tieng...roi....hay giup minh....THE END

dong van chien (chien dien tu)- 27 / 2 / 2013

nguoimien trung a

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình**

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIE
Panasonic TOSHIBA
MITSUBISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ledinhthao (ledinhthao036)- 1 / 3 / 2013

uhm.chẳng hiểu bạn nói gì.nhưng nếu đúng như bạn kia dịch thì bạn nên kiểm cái tai nghe
khác test.chứ bạn nói chung chung quá

Các bài viết tương tự:

1. [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hon những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rõ le kêu ko có gì khác. Máy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đấu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [ATX - 500w sata p4 24pin - nguồn hoạt động bình thường, khi cắm điện vào nghe tiến rít khởi động máy chạy thì hết nhưng khi tắt máy thì nghe lại](#)
4. [bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thi lai không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên luc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thây nóng.e đa thay thu nhung vẫn chưa đuoc.e da kiêm tra hau hêt cac linh kiên trên 2 đuong đó nhung chua phat hien gi.nhung có luc lại nấu đuoc](#)
5. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguon den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhung khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khach mang ve lai bi nhu vay](#)
6. [c3-00 - khi cam tai phone vao may , man hinh xuat hien bieu tuong tai phone nhung khi rut ra van co bieu tuong do tren man hinh, ko nghe duoc loa ngoai.](#)
7. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
8. [điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi xạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng thực ra là mìn không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.](#)
9. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghost lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy cũ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết máy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử](#)

rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .

10. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị roi mất mic cấm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoai vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
11. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mỉnh sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoảng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiêu khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiêu sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt.,