

Câu 5081 của bạn huythuan - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia6680

Hiện tượng: hu ic phim

em moi vao nge mong cac bac tren diendan giup cho em moi nhan 1con 6680 hu phim chua mua duoc co ai biet o dau ban lam on chi dum em thank nhieu

— [] [] [] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hoang phuc (phucmobile26)- 8 / 11 / 2012

6680 ic phim 25 chan xai chung voi N70.N72 neu khong co ban ra ngoai mua ic phim 25 chan,,xai chung tat ca dong dt do ban

Các bài viết tương tự:

1. [Acer Aspire 4736z - bị chập phím do chút nước đổ vào? vẫn vào được windows nhưng thử trên word thì một số phím chạy không đúng \(vd ấn phím A thì nó xuất hiện As..\)](#)
2. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
3. [bếp từ blustone - cảm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nhảy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối](#)

tốt,,áp 5v đủ ,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK.STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,

4. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1 tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mắt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ
5. lovisongLG man cam ung,vnsan xuất - dien vào chi hien thi so 0cham vào cac phim ko phim nhưng ko phim nao hoạt động.
6. Mạch máy giặt samsung - Chỉ có phím nguồn có tác dụng. Các phím còn lại không có tác dụng.
7. Máy giặt sanyo ASW-S70VT - Cắm điện máy tự lên nguồn nhưng không tắt đi được.Các phím khác vẫn bình thường chỉ có phím bật tắt là không được.Mình đã thay cả 2 con thạch anh nhưng vẫn không được.
8. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, * và #.
11. Sam sung inverter - Mở nguồn lên. Không ấn được phím start, các phím chức năng khác bình thường
12. sunhouse shb6866 - cắm điện bíp 1 cái các đèn phím nháy nháy quạt chạy rồi tắt ngúm luôn e đo các nguồn cáp cho ic và phím đầy đủ khi e câu mát cho phím bật tắt thì đèn hiển thị nhưng báo bốn chữ L của nửa màn hình a