



pana tc-21fx 20v.chay ic tong 49x3f.ic nguồn str w6754. - hiện tượng không lên nguồn. nhưng để mấy ngày không bật lại tự lên. nhưng Câu 16364 của bạn nguyên tiến khanh - đã có (3) trả lời & góp ý đang xem mà tắt đi bật lại lại không lên | 1

pana tc-21fx 20v.chay ic tong 49x3f.ic nguồn str w6754.
tình trạng hiện tượng không lên nguồn. nhưng để mấy ngày không bật lại tự lên. nhưng đang xem mà tắt đi bật lại lại không lên

mong anh em giúp đỡ em a

— ☯ ☯ —

tran van khoa (vitamin)- 11 / 7 / 2017

Bác thay ic nguồn chưa, bác cho e vĩ đi tắm rửa đi ủi nghiến cuu . Thay thêm Tụ chân ic nguồn nữa nhé

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 12 / 7 / 2017

cảm ơn bạn nhé. để mình làm thử.mấy hôm nay trời mưa nên chưa rửa dc mạch. nên mình hồi âm sau

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn tiến khanh (nguoivodanh)- 21 / 7 / 2017

xin cảm ơn ban tran van khoa mình đã sửa dc nó bị hư ic nguồn

Các bài viết tương tự:

đang xem mà tắt đi bật lại lại không lên | 2

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [3. laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [4. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [5. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [6. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
- [7. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
- [8. ti vi LG 21"slim - mới bật may xem bình thường sau 30 phut thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá](#)
- [9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [10. tivi crt LG flanton 21inh - khi bật tivi lênf xem đượi 10 phút thì hình ảnh nhẩy ,rồi màn hình nhẩy rồi chuyển sang màu xanh ,ko co tiếng , tắt đi bật lại xem được vài phút lại có hiện tượng cũ xuất hiện](#)
- [11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2](#)



pana tc-21fx 20v.chạy ic tong 49x3f.ic nguồn str w6754. - hiện tương

không lên nguồn. nhưng để mấy ngày không bật lại tự lên. nhưng
phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng. tắt máy đi bật lại tự chạy
được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường
nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp, e có thay tụ
nhưng không được, mong các anh chỉ bảo

12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống
ngăn mát thông không bị tắc, đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất . đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn
mát không lạnh gì