

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16838 của bạn trinh dinh duc - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Panasonic moded THP42C10S

Hiện tượng: Nhảy 7 nhảy

Nhờ các bác giúp đỡ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiển thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
- [2. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ không nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [3. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nhấp 1 lần rồi tắt rồi lại nhấp lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
- [4. panasonic TH L32U30v - ko đèn đỏ? nguồn do van ok .mong các bác giúp đỡ . e moi nhận con panasonic ne đầu tiên!](#)
- [5. Panasonic TH-L32C30V - cắm điện đèn xanh nhấp nhanh rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp](#)

3 lần 1 nhịp cho đến khi rút điện.

6. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
7. Sống crt moded HF21M80 - Chạy rồi cắt ngay tỉ vì nhảy 2 nhịp
8. sony moded kv-HA21M80 - máy chạy cai tat ngay đen bao nguon nhảy 4 nhịp
9. Tivi Panasonic 32c8v - Chạy 5phút ngắt đèn đỏ nháy nháy 2 nhịp 1 chu ki
10. tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. tình trạng máy hoạt động rất chậm chòn, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi
11. tivi Panasonic TC-21FX88v - nguồn nhấp nháy đèn nguồn nháy xanh đỏ vàng
12. tu lanh panasonic - chào mọi người, e co co tu lanh panasonic no bi bo dàn , r kiểm tra moi role thời gian , kta con dương , e đầu tắt con am nhug ma quat van chay , soi đốt k nog