

Câu 16190 của bạn trình đang minh - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): panasonic model f70b2

Hiện tượng: nguồn chập chòn

mọi người giúp mình với mình có con máy giặt panasonic model f70b2 bấm giữ nút nuôn thì chạy bình thường nhưng thả tay ra là tự tắt luôn mong mọi người giúp cảm ơn

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

xuan du can (du can) - 25 / 4 / 2017

Cái này chắc sửa dc rui tai bệnh đơn giản quá

Các bài viết tương tự:

1. [asus k43e - không biết tại sao khi bật nguồn máy cứ hiện lên chọn ổ cd hay ổ hdd bắt phải chọn .mình đã cài lại win rồi nhưng không có gì thay đổi ,ae nào biết chỉ giúp mình với ,thanks](#)
2. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
3. [Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chập sò công xuất e đ ktra linh kiện quanh con VIP 12a k phát hiện gì thay](#)

thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap moi cho so thay chap 1 D4148 da thay nhung e van chua đong so vao may vi con phat hien 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah

4. may giat AQUA,AQW-U700Z1T - bất nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tít ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tạch tạch liên tục
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. may giat electrolux long ngang inverter model ewf 10932 - núm van chuyen che do bi chap chon nhu kieu tiep xuc kem
7. Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp
8. sanyo quên không nhìn model - mất nguồn chập chòn
9. tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. tình trạng máy hoạt động rất chập chòn, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi
10. tivi TCL model L24D10F - có tiếng bt, hình bị sọc ngang,chạy khoảng 5 phút là bị rần hết cả màn hình,hình nhảy chập chòn,hiện tượng giống hư phần av,đã kiểm tra nguồn 12v,5v+bo av đều tốt.
11. mình có máy toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN táCH RIÊNG
12. Toshiba a8460sv - Chọn giặt thì bình thường. Chọn vắt thì cứ kéo xả k vắt được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc cửa bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn