

Câu 15736 của bạn tran van luc - đã có (3) trả lời & góp ý.

panasonic tc 21ks99r
tình trạng máy chạy tổng tda9381n48ad

Máy chạy bt các nguồn đủ đốt tim 3v e nâng lên 4v nhưng màn hình vẫn tối k nhìn rõ hình e
vặn sáng nên vẫn thế k sáng hơn nhưng vặn hết cỡ thì máy dao động rồi mất cứ thế liên tục
các chú các anh giúp e với ạ

— [●] [●] —

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 23 / 11 / 2016

đốt phải từ 4-5v AC , ban chỉnh G2 về mức bình thường đi, lấy khiên vào menu chọn mục
tiết kiệm điện , cao, trung bình, thấp, ban chọn tắt chắc ok luôn

nguyen van hai (LIEN VAN TAM)- 24 / 11 / 2016

bạn xem có con trở cấp cho nguồn RGu 5 chân ban thay thử con trở xem có khi tăng trị số
cấp nguồn không đủ cho IC tổng , mình gặp hoài hà

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van luc (tranluc90)- 24 / 11 / 2016

Thank các bác e cố tình nâng đốt tim lên 5v và hình đã đẹp ạ

Các bài viết tương tự:

- [1. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [2. Ivi samsung crt chạy ic nguồn 5q 0765 chạy ic tổng 9381 - Máy đã chạy do đặc các nguồn b+ 125v nguồn 180v ok nhưng van 0 có hình vên cao áp lên thì có đường hồi mình do các nguồn 3,3 v va5v va 8v đều do cả mình đã thay thử ic tổng va ic nhớ cao áp cung thay luôn ma van o dc](#)
- [3. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [4. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [5. Tivi lcd panasonic TH 32c4 - Mo máy chạy lên tiếng hình bình thường rồi cúp rút dây av hình ra máy chạy thường bật xang me máy chạy một chút rồi cúp](#)
- [6. Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic mạnh 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hien tai máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm \(dường có thẳng\) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lai lam nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn số bao nhiêu](#)
- [7. tivi lg chạy ic tổng lg631.\(sa003f\) - cắm điện chờ lâu khoảng 2 tiếng thì máy chạy bình thường.rút điện ra để một lúc cắm lại máy không chạy\(máy ở chế độ chờ\).](#)
- [8. tivi tau chạy tổng 8873 - Máy ko chạy.nguồn đủ,ko có dao động,đo nguồn ic tổng gồm có.8v ; 5v ;2v liệu có phải là nguôn 3,3v bi sứt ko các bác](#)
- [9. tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3giây,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao dòng chạy khoảng 2giây lại tắt,thay bát cu một tu nào bên thu cấp la máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, ,đã thay hết máy tu bên thu cấp va tu o q cích dòng rồi ma van ko dc](#)
- [10. toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc voi máy in va máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc voi máy in va máy tính không tìm dc thiết bị - toi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhận USnhưng không kết nối dc voi máy in va máy tính không tìm dc thiết bị B nhưng không kết nối dc voi máy in va máy tính không tìm dc thiết bị](#)
- [11. tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc](#)

lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi quj và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắ lại chỉnh timer thì quat va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ

12. vỉ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưng k dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.